# **PROFIBUS-DP**

Frequenzumrichter Unidrive SP und Commander SK über eine Siemens S7 SPS ansteuern



# Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Vorwort	2
Software und Hardware	2
Parametrierung des SM-PROFIBUS-DP-Modul	2
<ul> <li>Steckplatzabhängige Menüführung</li> </ul>	2
- Vorparametrierung	2
Erläuterungen zu den Parametern	3
- Knotenadresse (Busadresse)	4
- Datenrate	4
- Datenformat	4
- Zuordnungsparameter	5
- Betriebsstatus	5
- Speichern	5
- Reset	5
- Steuerwort	6
- Statuswort	7
Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager Step7 V5.2	8
1. Programm starten	8
2. Hardware konfigurieren	11
3. GSD-Dateien installieren	11
4. Profibus konfigurieren	11
5. Daten in die SPS laden	14
- MPI-Bus konfigurieren	14
- CPU-Speicher urlöschen	15
6. Variablentabelle erstellen	16
7. IN- und OUT-Wörter konfigurieren	17
8. Variablentabelle adressieren	18
9. Symboltabelle erstellen	20
10. Onlinemodus nutzen	21



## Vorwort:

Diese Anleitung soll Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie die Frequenzumrichter über den Profibus, mit Hilfe einer S7-SPS angesteuert werden können. Um die Beschreibungen der einzelnen Vorgänge zu verdeutlichen, kann hier nur auf eine spezielle Hard- und Software eingegangen werden. Abweichungen sind daher nicht ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der gemachten Angaben wird von uns keine Haftung übernommen. Für Änderungs-/Verbesserungsvorschläge sind wir sehr dankbar, diese können Sie gerne per eMail an info@epa-antriebe.de senden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Inbetriebnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

## Hardware:

SPS: Siemens S7 CPU 315-2 DP Frequenzumrichter: EPA Unidrive SP oder Commander SK Erweiterungsmodul: EPA SM-PROFIBUS-DP-Modul

Die Hardware-Konfiguration des SM-PROFIBUS-DP-Modul bitte der Betriebsanleitung SM-PROFIBUS-DP entnehmen.

## Software:

#### Programm: SIMATIC Manager STEP7 V5.2

Geräte-Stammdaten-Datei: Für die Kommunikation der SPS-Software mit dem Frequenzumrichter wird eine sog. **GSD-Datei** benötigt. Diese Datei wird von EPA zur Verfügung gestellt (CD-ROM).

## **Parametrierung SM-PROFIBUS-DP-Modul:**

#### Steckplatzabhängige Menüführung:

Der Frequenzumrichter besitzt ein entsprechendes Menü zum parametrieren des SM-PROFIBUS-DP-Moduls. Je nach dem in welchem Steckplatz sich das SM-PROFIBUS-DP-Modul befindet, ist ein anderes Menü vorgesehen.

#### Bei EPA Unidrive SP:

Steckplatz 1: Menü 15 Steckplatz 2: Menü 16 Steckplatz 3: Menü 17 ·

#### Bei EPA Commander SK:

Da nur ein Steckplatz vorhanden: Menü 15

Für das entsprechende Menü 15,16 oder 17, wird in dieser Anleitung deshalb immer "MM" verwendet.



Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0.12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602



## Vorparametrierung:

Parameter	Funktion	Standard	Beispiel-Parameter	Möglicher Bereich	Zugang
0.05	Sollwertauswahl	A1,A2	1 (Pr)	1 bis 5	RW
6.43	Steuerwort freigeben	AUS (0)	1 (EIN)	0 bis 32767	RW
MM.03	Busadresse	126	10	0 bis126	RW
MM.05	Datenformat	4	4	0 bis 228	RW
MM.07	Fehlerabschaltung	200	0	0 bis 3000	RW
MM.10	Zuordnungsparameter IN-Kanal 0	1040	1040	ab 0.0	RW
MM.11	Zuordnungsparameter IN-Kanal 1	2.01	5.01 bei Open Loop 3.02 bei Closed Loop	ab 0.0	RW
MM.20	Zuordnungsparameter OUT-Kanal 0	642	642 (Steuerwort)	ab 0.0	RW
MM.21	Zuordnungsparameter OUT-Kanal 1	121	121 (Festsollwert 1)	ab 0.0	RW
MM.00	Speichern	0	1000	0 bis 32767	RW
MM.32	Reset SM-Modul	0 (AUS)	1 (EIN), 0 (AUS)	0 bis 1	RW
MM.06	Betriebsstatus	N/A	>=0	-3 bis 9999	RO
MM.04	Datenrate	N/A	-1	-1 bis 9	RO

- 3 -

Für dieses Versuchs-Beispiel, bitte die Parameter auf die Werte in der Spalte Beispiel-Parameter einstellen (bei Zugang RW) und überprüfen (bei Zugang RO).

RO = Read Only = nur lesen; RW = Read/Write = lesen/schreiben

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



## Erläuterungen zu den Parametern:

#### Knotenadresse (Busadresse): Pr MM.03

Jedem Knoten in einem PROFIBUS-DP-Netzwerk muss eine eindeutige Knotenadresse zugewiesen werden. Mehrfachvergabe der gleichen Adresse, führt zu Fehlern. Eine Änderung der Knotenadresse wird nur nach einem Reset des SM-PROFIBUS-DP-Moduls wirksam. Bei ungültiger Knotenadresse wird Pr MM.03 mit 126 überschrieben und nach einem Reset als Knotenadresse übernommen.

#### Datenrate: Pr MM.04

Pr MM.04	Bit/s
-1	Automat. Erkennung
0	12 M
1	6,0 M
2	3,0 M
3	1,5 M
4	500 k

Pr MM.04	Bit/s
5	187,5 k
6	93,75 k
7	45,45 k
8	19,2 k
9	9,6 k

Im SM-PROFIBUS-DP-Modul wird die Datenrate des PROFIBUS-DP-Netzwerks automatisch erkannt, und die Datenrate wird mit der Netzwerkdatenrate synchronisiert. Eine Änderung des Parameters wirkt sich nicht auf die Datenrate aus. Aus diesem Grund wird die Datenrate vom PROFIBUS-DP-Master gesteuert. Durch Pr MM.04 wird die vom SM-PROFIBUS-DP-Modul erkannte Datenrate angezeigt. Durch den Wert "-1" wird angezeigt, dass vom SM-PROFIBUS-DP-Modul keine Aktivität in dem PROFIBUS-DP-Netzwerk erkannt wurde und dass der Beginn der Kommunikation durch den Master erwartet wird.

#### Datenformat: Pr MM.05

Das Standard-Datenformat (MM.05="4") besteht aus 4 zyklischen Daten-Wörtern (für IN und OUT jeweils 2 Kanäle).

Es können aber bis zu 32 zyklische IN- und OUT-Datenwörter (Peripheriewörter) konfiguriert werden. Falls auch nichtzyklische bzw. mehr als 4 zyklische Daten-Wörter benötigt werden, finden Sie Informationen in der Betriebsanleitung SM-PROFIBUS-DP-Modul.

#### Ein Zyklisches Wort besteht aus 32 Bit.

Für jedes "Zyklische Wort" wird also von Seiten der SPS ein Doppelwort (2 Datenwörter) benötigt, von denen aber nur das höherwertige Wort von Bedeutung ist (z.B. Übertragung des IN-Kanal  $0 \rightarrow$  PEW 256 und PEW 258, aber PEW 256 = "0").

Über Pr MM.05 wird eine voreingestellte Konfiguration aufgerufen (Blockzuordnung), die aber über Pr MM.11-MM.29 verändert werden können.

Jeder zyklische Datenkanal wird einem Parameter zugeordnet (Pr MM.10-29) Die nachfolgende Tabelle führt die Standardzuordnungen für MM.05="4" auf:

Zyklisches Wort	Datenwort	Standard-Zuordnungsstatus
IN-Kanal 0	Wort 0, 1	Pr 10,40, Statuswort
IN-Kanal 1	Wort 2, 3	Pr 2.01, Drehzahlsollwert geändert
OUT-Kanal 0	Wort 0, 1	Pr 6.42, Steuerwort
OUT-Kanal 1	Wort 2, 3	Pr 1.21, Festsollwert 1

Den Parameter für den IN-Kanal 1 (Pr MM.11) empfehlen wir auf Pr 5.01 (Istfrequenz) bei open loop bzw. auf Pr 3.02 bei closed loop zu ändern. Dies wurde aber bereits in den Vorparametrierungen berücksichtigt.

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602



## Zuordnungsparameter: Pr MM.10 - MM.29

Der Sollwert für den Quell- oder Zielparameter wird im Zuordnungsparameter eingegeben. Für den IN-Kanal sind die Parameter MM.10 - MM.19 vorgesehen. Für den OUT-Kanal sind die Parameter MM.20 - MM.29 vorgesehen.

**IN/OUT-Daten** sind immer aus der Sicht des PROFIBUS-DP-Masters, also von der SPS zu sehen. IN-Daten werden vom Umrichter zur SPS gesendet (PEW=Peripherieeingangswort) OUT-Daten werden von der SPS zum Umrichter gesendet (PAW=Peripherieausgangswort).

Beispiel:

IN-Kanal 0 -> Pr MM.10 IN-Kanal 1 -> Pr MM.11 OUT-Kanal 0 -> Pr MM.20 OUT-Kanal 1 -> Pr MM.21

#### Betriebsstatus: Pr MM.06

Die Netzwerkaktivität kann im Betriebszustandsparameter Pr MM.06 überwacht werden. Bei erfolgreicher Kommunikation erscheint hier die Anzahl der zyklischen Datenmeldungen, die je Sekunde verarbeitet werden. Den Grund für einen Fehler finden Sie im Zuordnungsstatusparameter MM.49

Pr MM.06	Parameter	Beschreibung
>0	Netzwerk betriebsbereit	Anzahl verarbeiteter zykl. Meldungen pro Sekunde
0	Betriebsbereit, keine Datenübertragung	Kurzzeitig –1 anschließend 0, dann hat Slave-/
		Master-Konfiguration keine Übereinstimmung
-1	Initialisiert korrekt	Kommunikation durch Master wird erwartet
-2	Interner Hardwarefehler	Nach Aus- u. wieder Einschalten immer noch,
		dann eventuell Modul defekt
-3	Konfigurationsfehler	Ungültige Einstellung der Konfigurationsparameter

#### Speichern: Pr MM.00

Falls Parameter in einem erweitertem Menü geändert wurden (Menü > 0), werden die Änderungen nicht automatisch gespeichert. Um die Änderungen zu speichern, setzen Sie den Parameter 0.00 auf den Wert "1000" und drücken anschließend die rote Reset-Taste

#### Reset des SM-PROFIBUS-DP-Moduls: Pr MM.32

Parameter	Standard	Mögliche Einstellung	Zugang
MM.32	0 (AUS)	0 (AUS), 1 (EIN)	RW

Bei Fehler in der Zuordnungskonfiguration oder wenn ein Netzwerkfehler erkannt wurde, wird möglicherweise eine Fehlerabschaltung durchgeführt.

Um eine Neuinitialisierung der aktualisierten Konfiguration durchzuführen, setzen Sie den Parameter MM.32 auf 1 (EIN). Er wird nach Abschluss der Reset-Sequenz automatisch auf 0 (AUS) zurückgesetzt.

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



## **Steuer- und Statuswort**

#### Steuerwort: Pr 6.42

Mit dem Steuerwort kann der Umrichter über die SPS angesteuert werden. Die Steuerung des Umrichters kann mit einem Steuerwort als Hex- bzw. Dez-Wert, aber auch bitweise (32 Bit) erfolgen.

Das Steuerwort besteht aus 2 Datenwörtern (je 16 Bit), wobei nur das höherwertige Datenwort von Bedeutung ist. Das niederwertige Datenwort sollte auf "0" gesetzt werden!

In unserem Beispiel wird zum Starten des Umrichters das Peripherieausgangswort PAW 258 auf den Wert "387 dez" und das PAW 256 auf "0" gesetzt.

Zum Stoppen des Umrichters, setzen Sie im PAW 258 den Wert auf "129 dez" und den Wert im PAW 256 auf "0".

#### Steuerworteingabe als Dez- oder Hex-Wert

Steuerwort (Dez)	Steuerwort (Hex)	Vorgang	
0	0	Steuerwort deaktiviert, Umrichter wird mit Terminal-	
		Steuerung betrieben	
128	80	Freigabe, Ausdrudeln	
129	81	Freigabe, Anhalten (Bremsen)	
387	183	Freigabe, Rechtslauf, digitaler Drehzahlsollwert	
393	189	Freigabe, Linkslauf, digitaler Drehzahlsollwert	
131	83	Freigabe, Rechtslauf, analoger Drehzahlsollwert	
137	89	Freigabe, Linkslauf, analoger Drehzahlsollwert	
133	85	Freigabe, Tippen, Rechtslauf	
641	281	Freigabe, Tippen, Linkslauf	
4096	1000	Fehlerabschaltung	
8320	2080	Reset, Steuerung über Steuerwort aktiv	
8192	2000	Reset, Steuerung über Terminal-Steuerung aktiv	

#### Steuerwort Bitfunktionen

Bit	Funktion	Beschreibung	Starten	Stoppen
			"387 dez"	"129 dez"
0	Reglerfreigabe	"1" Umrichter freigeben;	1 ''	1 \\
		"0" Umrichter sperren	<i>,,</i> 1	<b>"</b> T
1	Rechtslauf	",1" Drehrichtung rechts; "0" Anhalten	"1"	"0"
2	Tippen-Rechtslauf	"1" Tippen rechts	"0"	"0"
3	Linkslauf	",1" Drehrichtung links; "0" Anhalten	"0"	"0"
4	Rechts-/Linkslauf	"1" Drehrichtung links;	0"	0"
		"0" Drehrichtung rechts	"0	"0
5	Start	"1" Starten (mit Bit 1 und Bit 3)	"0"	"0"
6	Kein Stop	"1" Ansteuerlogic aktiv (Pr. 6.04 beachten)	"0"	"0"
7	Auto	"1" Steuerwort freigeben (Pr. 6.43 beachten)	"1"	"1"
8	Sollwertauswahl	"1" Festsollwert 1 (Pr.1.21);	1"	0"
		"0" Analogsollwert 1 (Pr. 1.36)	<i>,,</i> 1	"0
9	Tippen-Linkslauf	"1" Tippen links; "0" Anhalten	"0"	"0"
10	-	Reserviert	"0"	"0"
11	-	Reserviert	"0"	"0"
12	Fehlerabschaltung	"1" Fehlerabschaltung auslösen	"0"	"0"
13	Reset	"1" Fehler quittieren / Reset	"0"	"0"
14	Watchdog	Für ext. Bedieneinheit reserviert	"0"	"0"
15	-	Reserviert	"0"	"0"

Ausführliche Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung SM-Profibus-DP unter dem Stichwort "Steuerwort".

#### 387 dez = 2# 0000\_0001\_1000\_0011

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

#### 129 dez = 2# 0000\_0000\_1000\_0001

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



#### Statuswort: Pr 10.40

Mit dem Statuswort wird der Status von mehreren Funktionen des Umrichters an die SPS zurückgegeben. Die Auswertung des Statuswortes kann als Hex- bzw. Dez-Zahl, aber auch Bitweise erfolgen.

Das Statuswort besteht aus 2 Datenwörtern, wobei nur das höherwertige von Bedeutung ist. In unserem Beispiel wird das Peripherieeingangswort PEW 258 ausgelesen (PEW 256 sollte "0" sein).

Bit	Parameter	Beschreibung	
0	Pr 10.01	Umrichter betriebsbereit	
1	Pr 10.02	Umrichter aktiv	
2	Pr 10.03	Nulldrehzahl	
3	Pr 10.04	Kleiner oder gleich Minimaldrehzahl	
4	Pr 10.05	Unterhalb Sollwert	
5	Pr 10.06	Drehzahl erreicht	
6	Pr 10.07	Oberhalb Sollwert	
7	Pr 10.08	Nennlaststrom erreicht	
8	Pr 10.09	Stromgrenze aktiv	
9	Pr 10.10	Generatorischer Betrieb	
10	Pr 10.11	Dyanamische Bremse aktiv	
11	Pr 10.12	Alarm dynamische Bremse	
12	Pr 10.13	Soll-Drehrichtung	
13	Pr 10.14	Ist-Drehrichtung	
14	Pr 10.15	Netzausfall	
15	Nicht verwendet	Reserviert	

Ausführliche Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung SM-Profibus-DP unter dem Stichwort "Statuswort".

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0.12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



# Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager Step7 V5.2:

## 1. Programm starten

Starten Sie zu aller erst den SIEMENS SIMATIC Manager Step7 auf Ihrem PC bzw. PG.

Doppelklick auf dieses Desktop Icon, um das Programm zu starten.



Erstellen Sie im SIMATIC Manager ein neues Projekt: Menü Datei-> Neu...



📕 In aktuelles Multiprojekt einfüger Ein neues Fenster sollte sich öffnen. Name: Тур: Geben Sie hier einen beliebigen Namen ein Profibus Projekt (z.B. "Profibus") und bestätigen Sie mit OK. Ablageort (Pfad) : C:\Siemens\Step7\s7proj Durchsuchen.. OK Abbrechen Hilfe

## 2. Hardware konfigurieren

Fügen Sie in das Projekt die SIMATIC-300 Station ein:			
rugen sie in dus riejekt die striktrie soo station ein.	SIMATIC Manager - Profibus		
Drajakt anklickan (markiaran)	Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster		
Magii Eigfigeren Chalieren (IMATIC 200 Chalier	🗋 😂 🔡 🐖 Station 🔸 1 SIMATIC 400-Station		
Menu Einfugen-> Station-> SIMATIC 300-Station	Subnetz 2 SIMATIC 300-Station		
	Profibus - Programm > 3 SIMATIC H-Station		
	4 SIMATIC PC-Station		
	S7-Baustein 5 Andere Station		
Auf das Icon SIMATIC 300(1) doppelklicken, um zur Hardware zu gelangen.	SIMATIC Manager - Profibus Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extra 口窗 記録 法国家 麵 回 電 聖 正 莊		
	Profibus C:\Siemens\Step/\s/proj\P		
Auf das Hardware Icon doppelklicken, um die Anwendung HW-Konfig zu starten.	Profibus C:\SiemensiSiter7 Profibus I SIMATIC 300(1)		

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 06181 9704-0 oder: Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602



\_ D × HW Konfig - [SIMATIC 300(1) (Konfi 1.2 22 N? -PROFIBUS-DI SIMATIC 300 SIMATIC 400 SIMATIC PC Ba SIMATIC PC Sta ed Control 300/400 OFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC S7, M7 und C7 zenitaler Aufbau)

In der Anwendung HW-Konfig, den Hardwarekatalog öffnen.

Wählen Sie im Hardwarekatalog auf der rechten Seite unter SIMATIC-300 -> RACK 300, die Profilschiene aus, dann auf Profilschiene doppelklicken.

Fenster mit einer Zwischen-Meldung kann mit OK bestätigt werden.



Nun öffnet sich ein zusätzliche Fenster, in das alle vorhandenen Harwareelemente per "Drag&Drop" eingefügt werden müssen (z.B. CPU, Netzteil, Ein-/Ausgangskarten).

😑 (0) U	R
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



Durch Doppelklicken auf die jeweilige Hardware-Baugruppe, kann dessen Eigenschaft (Beschreibung, Adresse...) jederzeit eingesehen und verändert werden.

	Uhrzeitalarme Weckalarme Diagnose / Uhr Schutz Kommunikation Aligemein Anlaud Zykkus / Taktmerker Remanenz Alarme
Hier wird die Standardeinstellung	Kuzbezeichnung CPU 3152 DP Aubeisspeicher 64(8): 0.3mu/AWV. MPI- DP Anschluß (DP Muster oder DP Sites) einkreisliger Aufbau bis 32 Baugrappen. Sende und Englangsfähigkeit für direkten Datenaustauch. Aquidistanz, Roufing, Fernisere VII.
volcist so belassen und mit ok bestatigt	BestelNt:/Fimware 6ES731524F030480/V1.1 Name: EU3155207
	Schwitstele Typ: MPI Advenue 2
	Vernetzt: Nein Eigenschaften
	< >
	OK Abbrechen Hille

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel 
 Telefon:
 0700ANTRIEBE
 (EUR 0. 12/min)

 oder:
 06181
 9704-0

 Telefax:
 06181
 9704-99

 e-mail:
 info@epa-antriebe.de

UST ID DE 112816030 HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE73500100600002448602

**X** 

Eigenschaften - CPU 315-2 DP - (RO/S2)



## 3. GSD-Dateien installieren

Um die GSD-Dateien für den Frequenzumrichter zu installieren gehen Sie wie folgt vor:



Auf das PROFIBUS(1) Icon doppelklicken, um die Anwendung NetPro zu starten.

ATIC Manager - [Profibus	C:\Siemens\Step7\s7proj\Pro
ei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ans	sicht Extras Fenster Hilfe
1 22 🚿 🕺 🖻 🔒 🕒 🖳	🔚 🧱 🏢 < Kein Filter >
Profibus SIMATIC 300(1)	MPI(1) PROFIBUS(1)

 Telefon:
 0700ANTRIEBE
 (EUR 0.12/min)

 oder:
 06181
 9704-0

 Telefax:
 06181
 9704-99

 e-mail:
 info@epa-antriebe.de

UST ID DE 112816030 HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



🗱 NetPro - [Profibus (Netz) C:\Programme\\Step7\s7proj",Profibus]	
😤 Netz Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fennter Hilfe	ļ.
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
MPI(1) 1	Auswahl der Netzobjekte
PROFIBUS(1) PROFIBUS 2 2 2 2 4	
Zur Anzeige der Verbindungstabelle selektieren Sie bitte eine verbindungsfähige Baugruppe (CPU- EM-Baugruppe, OPC-Server oder Annlikation)	

In der Anwendung NetPro die DP-Einheit anwählen bzw. markieren.

Danach die Ordner am rechten Rand öffnen (auf + Zeichen klicken), um den gewünschten Frequenzumrichter auszuwählen. Die Frequenumrichter sollten sich unter PROFIBUS-DP -> weitere FELDGERÄTE -> Antriebe befinden (wenn die GSD-Datei installiert wurde).

Nun das gewählte Gerät (hier "SP-DP" für EPA Unidrive SP bzw. "SK-DP" für EPA Unidrive SK) einfach nach links in das leere Feld ziehen.

Ein neues Fenster sollte sich öffnen. Dieses einfach mit Ja bestätigen.	Einfüg	ten von Netzobjekten. (2263:45) In derselektieten Baugruppe ist noch kein. DPMadersystem vorhanden. Soll ein neues angelegt werden?
	Ja	Nein

	Eigenschaften - PROFIBUS Schnittstelle DP (RO/S2.1) 🔀
	Allgemein Parameter
In dem nächsten Fenster für die PROFIBUS-DP- Schnittstelle die gleiche Adresse anwählen, die für die CPU gewählt wurde (hier 2).	Adesse 2 - Hickhale Adesse: 126 Ubertragungsgeschwindigkeit: 1.5 Mär/s Subertz 
Außerdem noch Profibus anwählen.	Löschen
	OK Abbrechen Hille

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE73500100600002448602



Die Bus-Adresse für denn gewählten Frequenzumrichter wird hier nun wahlweise auf "10" eingestellt und anschließend mit OK bestätigt. Diese Bus-Adresse wurde bereits zu Anfang im Parameter MM.03 des Umrichters festgelegt.

Eigenschaften - PROFIBUS Schnittstelle SK-DP		
Allgemein Parameter		
Adresse:		
Übertragungsgeschwindigkeit: 1.5 Mbit/s		
Subnetz:	_	
nicht vernetzt PROFIBUS(1) 1.5 Mbit/s	1	leu
	Eigen	schaften
	Là	ischen
	bhrachan [	1.136-

Um die Bus-Adresse zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu ändern, gehen Sie so vor:



EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0.12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE73500100600002448602



## 5. Daten in die SPS laden

Um die Daten in die SPS zu laden, müssen SPS und PC/PG über einen speziellen S7-Adapter verbunden sein. Der Adapter ist an der seriellen COM-Schnittstelle des PC/PG sowie an der SPS zu kontaktiert.

Die CPU muss vor dem Übertragen mit Spannung versorgt werden und auf RUN-P gestellt sein. Gegebenenfalls sollte die CPU der SPS Urgelöscht werden.

Die Profibusleitung sollte auch bereits mit der SPS und dem Frequenzumrichter kontaktiert sein. Achten Sie bitte auf die Abschlusswiderstände am ersten und am letzten Gerät des PROFIBUS-DP-Netzwerks.



EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE73500100600002448602



Zum Urlöschen der CPU, gehen Sie wie folgt vor: VORSICHT alle Bausteine, die sich noch in der CPU befinden werden unwiderruflich gelöscht!!!

Im Projekt den Baustein-Ordner anwählen: SIMATIC 300(1) -> CPU 315-2 DP -> S7-Programm(1) -> Bausteine



Um nun die neuen Daten in die SPS zu laden,

SIMATIC 300(1) anwählen und auf das Symbol Laden klicken.	SIMATIC Manager - Profibus
	Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe
	D 😂 🛒 🦾 🛍 📑 🏜 🗣 🏪 🏥 🏥 💼 🛛 🕹 Kein Filter >
	Profibus C:\Signa Ladenstep7\s7proj\Profibus
	Profibus

Alle nachfolgenden Fenster immer mit Ja bestätigen.

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



## 6. Variablentabelle erstellen

Nach dem die Daten erfolgreich in die CPU der SPS geladen wurden, kann nun mit Hilfe einer Variablentabelle die Steuerung des Frequenzumrichters getestet werden.

Hierzu im Projekt den Bausteinordner anwählen Im Projekt auf SIMATIC 300(1) -> CPU 315-2 DP -> S7-Programme -> Bausteine

SIMATIC Manager -	Profibus
Datei Bearbeiten Einfügen Z	ielsystem Ansicht Extras F
D 🛩 🔡 🛲 🗼 🖻 🖻	
🔊 Profibus C:\Siem	nens\Step7\s7proj\Pi
Profibus     SIMATIC 300(1)     GUU 315-2 DP     GUU	🖄 Systemdaten 🛛 🖶 OB1



Um in die Variablentabelle zu gelangen, SIMATIC Manager - [Profibus -- C:\Siemens\Step7\s7p auf das VAT\_1 Icon doppelklicken. Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe E8 Date D 🛩 🔡 🛲 👗 🖻 🖻 💌 🗢 🕒 🔚 🏥 🏢 🗈 🛛 < Kein Filter > 🕞 OB1 VAT\_ 🐴 Systemdaten 🖓 Profibus IMATIC 300(1) 🗄 📓 CPU 315-2 DP 🗄 🛐 S7-Programm(3) 🛅 Quellen 💼 Bausteine

0K

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel 
 Telefon:
 0700ANTRIEBE
 (EUR 0.12/min)

 oder:
 06181
 9704-0

 Telefax:
 06181
 9704-99

 e-mail:
 info@epa-antriebe.de

UST ID DE 112816030 HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602 BIC: PBNKDEFF IBAN: DE73500100600002448602

Abbrechen

Hilfe



## 7. IN- OUT-Wörter konfigurieren

Um die IN- und OUT-Wörter zu konfigurieren, die in die Variablentabelle einzutragen sind, ist die Anwendung HW-Konfig nochmals zu starten.

Auf das Icon SIMATIC 300(1) doppelklicken, um zur Hardware zu gelangen.	SIMATIC Manager - Profibus Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extra D 座 記 一 2 日前 金 喩 回 二 2 正 正
	Profibus C:\Siemens\Step7\s7proj\P
Auf das Hardware Icon doppelklicken, um die Anwendung HW-Konfig zu starten.	Profibus C:\Siemens\Step7 Profibus Im Hardware SIMATIC 300(1)

Wenn die Anwendung geöffnet ist, die Symbole etwas anordnen und den jeweiligen Frequenzumrichter anwählen.



In den Ordnern auf der rechten Seite, den Frequenzumrichter auswählen und dessen Unterordner öffnen. Hier kann man nun z.B. "4 IN Words" und "4 OUT-Words" nach links in das gekennzeichnete Feld ziehen.

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel 
 Telefon:
 0700ANTRIEBE
 (EUR 0.12min)

 oder:
 06181
 9704-0

 Telefax:
 06181
 9704-99

 e-mail:
 info@epa-antriebe.de

UST ID DE 112816030 HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602



Die angezeigten Adessen können nun auch in der Variablentabelle als Peripherie-Eingangswort und Peripherie-Ausgangswort verwendet werden.

Nun wieder auf "Speichern" klicken, um die Angaben zu sichern.

8. Variablentabelle konfigurieren



		SIMA 🖉	TIC Ma	anager	- [Profibus	s C:\Siemer	ns\Step7\s7
Um die Werte ir	n die Variablentabelle	🎒 Datei	Bearbeit	en Einfüg	en Zielsystem	Ansicht Extras	Fenster Hilfe
eintragen zu kö	nen, wechseln Sie			%  @ R	🛓 🖸 💁	<u>D</u> <u>a</u>	🛓 🛛 < Kein Filter >
wieder zur Varia	ablentabelle	E By Pro	fibus		Systemdater	n 🔂 OR1	VAT_1
(Doppelklick auf Sy	f Symbol VAT_1)		SIMATIC 3	00(1) I5-2 DP			
			🗄 💼 S7-	Programm(3)			
			- 🗈	Quellen			
				Bausteine			
			He va	ar - [VAT 1	Profibus\SIN	1ATIC 300(1)\CPU 3	
			16 T	abelle Bea	rbeiten Einfüger	n Zielsystem Variabl	
					- 		
				Operand	Symbol	Anzeigeformat	
			1	PEW 256		HEX	
Tragen Sie jetzt jeweils die 4 Adressen a	t ieweils die 4 Adressen als		2	PEW 258		HEX	
	r in die Tabellen ein		3	PEW 260		HEX	
Periprierieworte	i ili ule l'abellett elli.	_		PEW 262		HEX	
			5	D.U. 1 050			
IN-Wort = Perip	ripherieeingangswort (PEW) Peripherieausgangswort (PAW)		6	PAW 256		HEX	
OUT-Wort = Periphe			6	PAW 208			
	······································		9	PAW 260		HEX	

Ein Parameter des Umrichters belegt immer 2 Wörter, wobei meist nur das höherwertige die Information beinhaltet.

Die nierderwertigen Peripherieausgangswörter (hier PAW 256 und PAW 260) sollten sicherheitshalber auf "0" gesetzt werden!

(PEW 256 und) PEW 258 entspricht dem Statuswort (Pr 10.40 in Pr MM.10) (PEW 260 und) PEW 262 entspricht der Istfrequenz/-drehzahl (Pr 5.01/Pr 3.02 in Pr MM.11)

(PAW 256 und) PAW 258 entspricht dem Steuerwort (Pr 6.42 in Pr MM.20) (PAW 260 und) PAW 262 entspricht dem Festsollwert 1 (Pr 1.21 in Pr MM.21)

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900 Postbank Frankfurt BLZ 50010060 Konto 2448602



R

Das Anzeigeformat kann per Rechtsklick auf Binär oder Dezimal umgestellt werden.

	똟	¥ar	- [VAT_1	Profibus\SIMATIC	300(	(1)\CPU 315-2 DP\57-Prog
	s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a	Ta	belle Bear	beiten Einfügen Ziel	syster	m Variable Ansicht Extras
	÷	1	D 🛩 🛙	1 <u>8</u> <u>x</u> br	ļο	🗠 🗙 📲 🖁 🕅
-		^	Operand	Symbol	Anz	Statuswert
	1		PEW 256	"(Statuswort)"	BIN	Ununia skalkun a
	2		PEW 258	"Statuswort"	BIN	Voreinstellung Hausiastallung daßisionen
	3		PEW 260	"(Istdrehzahl)"	DEZ	voreinstellung dennieren
	4		PEW 262	''Istdrehzahl''	DEZ	Binär
	5					Bool
	6		PAW 256	"(Steuerwort)"	DEZ	Dezimal
	7		PAW 258	"Steuerwort"	DEZ	Hexadezimal
	8		PAW 260	''(Solldrehzahl)''	DEZ	Gleitpunkt
	9		PAW 262	''Solldrehzahl''	DEZ	Zeichen
	10					

Das Statuswort (PEW 256 u. 258) sollte man sich binär anzeigen lassen. Die Auswertung der einzelnen Bits, entnehmen Sie bitte den ersten Seiten dieser Anleitung.

Die Istfrequenz bei open loop bzw. Istdrehzahl bei closed loop (PEW 260 u. 262), kann man sich **dezimal** anzeigen lassen. Die Frequenz wird in 1/10 Hz und die Drehzahl in 1/10 Min<sup>-1</sup> ausgegeben.

Das Steuerwort (PAW 256 u. 258) kann dezimal oder hexadezimal eingeben werden. Für dieses Beispiel wird "387" (Freigabe, Rechtslauf, digitaler Drehzahlsollwert) eingegeben. Um den Umrichter zurückzusetzen, geben Sie den Wert "129" (Freigabe, Anhalten") ein. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den ersten Seiten dieser Anleitung.

Die Sollfrequenz bei open loop bzw. Solldrehzahl bei closed loop (PAW 260 u. 262), kann man **dezimal** eingeben.

Für den open loop Motor kann z.B. "125" für 12,5 Hz und für den closed loop Motor kann z.B. "2000" für 200 Umdrehungen/Min eingegeben werden

Die Frequenz wird in 1/10 Hz und die Drehzahl in 1/10 Min<sup>-1</sup> eingegeben.

Nun die Tabelle speichern.	👪 Var - VAT_1	
	Tabelle Bearbeiten Einfüger	

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



R

## 9. Symboltabelle erstellen

In der Symboltabelle können den Peripheriewörter zusätzlich Symbolnamen gegeben werden. Unter "S7-Programm(1)" auf "Symbole" klicken, um in die Syboltabelle zu gelangen.

Profibus C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj\Pr	ofibus			
	🗈 Quellen	💼 Bausteine	Symbole 🚽	

🗟 Symbol Editor - S7-Programm(1) (Symbole)								
Tabelle Bearbeiten Einfügen Ansicht Extras Fenster Hilfe								
😂 🖶   🍰   🎋 🖻 💼   🗠 🖙   Alle Symbole 💽 🍸 脉								
🗟 S7-Programm(1) (Symbole) Profibus\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP								
	Status	Symbol	Adresse 🛆	Datentyp	Kommentar			
1		RACK_FLT	OB 86	OB 86	Loss of Rack Fault			
2		PROG_ERR	OB 121	OB 121	Programming Error			
3		MOD_ERR	OB 122	OB 122	Module Access Error			
4		(Steuerwort)	PAW 256	WORD	auf O setzen			
5		Steuerwort	PAW 258	WORD	387 = Freigabe, Rechtslauf, digitaler Drehzahlsollwert			
6		(Sollfrequenz)	PAW 260	WORD	auf O setzen			
7		Sollfrequenz	PAW 262	WORD	open loop: in 1/10Hz, closed loop: 1/10 min^-1			
8		(Statuswort)	PEW 256	WORD	sollte 0 bleiben			
9		Statuswort	PEW 258	WORD	Pr MM.10 = 10.40			
10		(lstfrequenz)	PEW 260	WORD	sollte 0 bleiben			
11		Istfrequenz	PEW 262	WORD	open loop: Pr MM.11 = 5.01 in 1/10Hz, closed loop Pr MM.11 = 3.02 in 1/10 min^-1			
12		VAT_1	VAT 1		Variablentabelle			

Wenn Sie die Symbolliste fertiggestellt haben, sollten Sie diese unbedingt speichern, um die Daten zu übernehmen.

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12min) UST ID DE 112816030 HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900



## **10.** Onlinemodus nutzen

Um die neuen Daten erneut in die SPS :	zu laden,
SIMATIC 300(1) anwählen und	SIMATIC Manager - Profibus
auf das Symbol Laden klicken.	Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe
	🗅 😂 🕎 😹 📾 🖬 😰 🗣 🏨 🔚 🔛 Kein Filter >
	Profibus C:\Siemuladen:
	문 📴 Profibus 📰 SIMATIC 300(1) 문문 MPI(1) 문문 PROFIBUS(1

Alle nachfolgenden Fenster immer mit Ja bestätigen.

	📽 Var - VAT_1
Um in den Online-Modus zu	Tabelle Bearbeiten Einfügen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe
wechseln, das Brillen-Symbol ———— anklicken	
	VAT_1      Profibus\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2     DP\S7-Pr
	Operand Symbol Anzel Statuswert Steuerwert

Um die geänderte Variablen-Daten in den Frequenzumrichter zu übertragen, auf das Blitz-Symbol klicken.

#### Variablentabelle:

🔀 Var - [VAT_1 @Profibus\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 DP\S7-Programm(1)_ONLINE]											
Sec.	🌇 Tabelle Bearbeiten Einfügen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe										
	٨	Opera	nd	Symbol	Symbolkommentar	Anzeig	Statuswert	Steuerwert			
1		PEW	256	"(Statuswort)"	sollte 0 bleiben	BIN	2#0000_0000_0000_0000				
2		PEW	258	"Statuswort"	Pr MM.10 = 10.40	BIN	2#0000_0000_0010_0011				
3		PEW	260	"(Istfrequenz)"	sollte 0 bleiben	DEZ	0				
4		PEW	262	"Istfrequenz"	open loop: Pr MM.11 = 5.01 in 1/10Hz, closed loop Pr MM.11 = 3.02 in 1/10 min^-1	DEZ	502				
5											
6		PAW	256	"(Steuerwort)"	auf O setzen		ø <b>s</b>	0			
7		PAW	258	"Steuerwort"	387 = Freigabe, Rechtslauf, digitaler Drehzahlsollwert 129 = Freigeben, Anhalten		øć	387			
8		PAW	260	"(Solllfrequenz)"	auf 0 setzen		M	0			
9		PAW	262	"Sollfrequenz"	open loop: in 1/10Hz, closed loop: 1/10 min^-1		M	500			

Stand: 03.04.08

EP Antriebstechnik GmbH Vertrieb und Engineering Postfach 1333 D-63480 Bruchköbel Fliederstrasse 8 D-63486 Bruchköbel

Telefon: 0700ANTRIEBE (EUR 0,12/min) UST ID DE 112816030 oder: 06181 9704-0 Telefax: 06181 9704-99 e-mail: info@epa-antriebe.de

HRB 3891 Hanau Geschäftsführer : Thorsten Pemsel Internet: www.epa-antriebe.de www.epa-filter.de

Frankfurter Volksbank BLZ 50190000 Konto 4401773318 BIC: FFVBDEFF IBAN: DE16501900004401773318 Sparkasse Hanau BLZ 50650023 Konto 37141900 BIC: HELADEF1HAN IBAN: DE83506500230037141900