





Ableitstrom Mess- und Analysesystem System for leakage current measurement and analysis

## Original Betriebsanleitung Original User Manual

Darstellung des Ableitstroms in der Fourieranalyse und als Effektivwert

Bewertung des Ableitstroms in Bezug auf die Auslösekennlinie aller marktüblichen Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ B/B+

Erfassung von Ein- und Ausschaltstromspitzen

Leakage current displaying in the Fourier analysis and as RMS values

Leakage current evaluation in relation to the tripping characteristic of all market standard type B / B+ residual current devices

Recording of switch-on/-off current spikes









# Danke, dass Sie sich für ein LEAKWATCH Mess- und Analysesystem von EPA entschieden haben!

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie uns gerne an: Tel.: +49 (0)6181 – 9704 – 0

Aktuelle Infos zum Produkt finden Sie auf www.LEAKWATCH.de

Wir danken unserem wissenschaftlichen Beirat der Fachhochschule Emden-Leer für die Unterstützung:

Prof. Dr.-Ing. Gregor Schenke Prof. Dr.-Ing. Thomas Dunz M. Sc. Rolf Rasenack



### Inhaltsverzeichnis

1	Wich	ntige grundlegende Informationen	4
	1.1	Impressum	4
	1.2	Haftung	5
	1.3	Allgemeine Gleichbehandlung	5
	1.4	Symbole und Signalwörter	6
	1.5	Kennzeichnung am Produkt	6
2	Siche	erheit	
	2.1	Sicherheitshinweise	
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
	2.3	Unzulässige Betriebszustände	9
	2.4	Anforderungen an das Personal	
	2.5	Beachtung der Betriebsanleitung	
3	Prod	luktbeschreibung	11
4	Tech	nnische Daten	13
	4.1	Bemessungsdaten	
	4.2	Abmessungen	
	4.3	Lagerung und Transport	
		4.3.1 Lagerung	
		4.3.2 Transport	
5	Liefe	erumfang und optionales Zubehör	17
	5.1	Lieferumfang	
	5.2	Optionales Zubehör	
6	Hard	lware	23
	6.1	Installation der Hardware	23
	6.2	Messaufbau	
	6.3	Anschlussbeispiel (Schaltplan)	
7	Softw	ware	
	7.1	System-Voraussetzungen	
	7.2	Installation der Software	
	7.3	Installation Geräte-Treiber	
	7.4	Funktionale Beschreibung Software	
		7.4.1 Programmstart	
		7.4.2 Hardware-Einstellungen	
		7.4.3 Software-Einstellungen	
		7.4.4 Informationsteld	
		7.4.5 Hardware-Erkennung	
		7.4.0 Wenuauswani	
		748 PCD Australia	
		1.4.0 NOD-AUSIASIUNY	
		7/10 Wartetabelle	L/1

### Inhaltsverzeichnis

		7.4.10	Messung starten und stoppen	51
		7.4.11	Messergebnisse dokumentieren	51
		7.4.12	Messung Zeitbereich	52
		7.4.13	Skalierung	54
		7.4.14	Graph Optionen	54
		7.4.15	Cursor	55
		7.4.16	Messung Frequenzbereich	53
		7.4.17	RMS-Balkenanzeige	57
		7.4.18	RCD-Vergleich	58
		7.4.19	Triggermodus	58
		7.4.20	Kurzzeitaufzeichnung	61
		7.4.21	Auswertung Kurzzeitaufzeichnung	61
		7.4.22	Kurzzeitaufzeichnung abspielen	62
		7.4.23	Langzeitaufzeichnung	62
		7.4.24	Langzeitaufzeichnung im File Viewer auswerten	63
		7.4.25	Langzeitaufzeichnung in Excel auswerten	64
8	Ableit	strom H	intergrundwissen	64
	8.1	Ableitst	röme und RCDs	64
	8.2	Statisch	e Ableitströme	65
	8.3	Dynami	sche Ableitströme	65
	8.4	Typisch	e Verursacher von Ableitströmen in der Automatisierungstechnik	65
	8.5	Möglich	e Maßnahmen zur Ableitstrom-Reduktion	66
9	Instan	dhaltun	g	67
	9.1	Inspekti	on- und Wartung	67
	9.2	Kalibrie	rung	67
	9.3	Reparat	turen	67
	9.4	Entsorg	ung	67

### Wichtige grundlegende Informationen

### 1 Wichtige grundlegende Informationen

### 1.1 Impressum

Copyright:	© 2020 EPA GmbH
Herausgeber:	EPA GmbH Fliederstr. 8 63486 Bruchköbel Deutschland
	Tel: +49 (0) 6181 – 9704 -0 Fax: +49 (0) 6181 – 9704 -99
	E-Mail: <u>info@epa.de</u> Web: <u>www.epa.de</u>   <u>www.leakwatch.de</u>
Ausgabe Nummer:	01.2020
Software:	Version 3.1
Autor:	Tobias Bozem
Umsetzung:	Katharina Bonkosch
Quellen:	Microsoft Zertifikatimport-Assistent [1] Microsoft Geräte-Manager [2] Microsoft Installer [3] EPA GmbH [4] EPA LW-SOFT [5] Microsoft Excel [6]

#### 1.2 Haftung

Alle Rechte, einschließlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, bleiben EPA GmbH vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen und Fotos sind nicht zulässig. Die Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden.

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. EPA GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbarkeit.

Bei der Zusammenstellung von Abbildung und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr.

Die Informationen dienen allein der Kundeninformation und enthalten keinerlei Zusicherungen oder verbindliche Gewährleistungen. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen abgegeben werden.

Der Inhalt der vorliegenden Gebrauchsanleitung gilt zum Zeitpunkt der Drucklegung als richtig. Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Entwicklungsarbeit behält sich der Hersteller das Recht vor, die Spezifikation des Produktes und seine Leistungsdaten sowie den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung, in technischer sowie in kommerzieller Hinsicht, ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die aktuelle Version wird unter www.LEAKWATCH.de oder www.EPA.de zur Verfügung gestellt. Eine Haftung der Firma EPA GmbH für jegliche Schäden, die sich aus einer fehlerhaften Nutzung dieser Gebrauchsanleitung oder fehlerhafte, falsche oder nicht passende Installation oder Einstellung ergeben, wird ausgeschlossen. Betriebsunterbrechungen, entgangener Gewinn sowie Verlust von Informationen und Daten oder Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen, soweit nicht nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.

#### 1.3 Allgemeine Gleichbehandlung

EPA GmbH ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen, Männern und Diversen bewusst und stets bemüht dessen Rechnung zu tragen. Dennoch musste aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die durchgängige Umsetzung differenzierender Formulierungen verzichtet werden.

### Wichtige grundlegende Informationen

### 1.4 Symbole und Signalwörter

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr.

Symbol/Signalwort	Bedeutung
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
A GEFAHR	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen wird, wenn sie nicht vermieden wird.
A WARNUNG	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.
	Installation nur durch Elektrofachkraft (IEC 60417-6182).

### 1.5 Kennzeichnung am Produkt

Abbildung	Benennung	
	Typenschild	
EPA GmbH Fliederstr. 8, D-63486 Bruchkbel Tel.: +49 (0) 6181 9704 - 0 www.leakwatch.de Typ: LW-MK3plus Messbereich: 10 Hz bis 150 kHz Umgebungstemp.: -10°C bis +40°C	Das Typenschild beinhaltet alle notwendigen Daten, wie Hersteller Firmenlogo, Herstelleradresse, Typenbezeichnung, Messbereich, Umgebungstemperatur, Messkategorie und Seriennummer.	
	CE-Zeichen	
CE	Die CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem Typenschild des Gerätes. Das Gerät erfüllt die relevanten grundlegenden Anforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien. Die Konformitätserklärung können Sie unter <u>www.epa.de</u> herunterladen.	
	Durchgestrichene Mülltonne	
	Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.	

### 2 Sicherheit

#### 2.1 Sicherheitshinweise

#### GEFAHR

#### Marnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Messungen in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen sind nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft und nicht alleine durchzuführen.

Bei sämtlichen Arbeiten müssen die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel beachtet werden.

Der Anwender muss sich vor jeder Messung vergewissern, dass die Messleitungen und die Prüfgeräte in einwandfreiem Zustand sind.

#### **BEACHTEN**

Eine Erwärmung der Geräte durch direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Nur so kann eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion der Messeinheit beeinträchtigen und die Messwerte verfälschen!

Die Hardware darf nicht geöffnet oder modifiziert werden.

Messungen von hohen Lastströmen oder Motorströmen, können die empfindliche Hardware überlasten bzw. zerstören.

Die Höhe der zu messenden Ströme darf den in der Spezifikation angegebenen Messbereich nicht übersteigen.

#### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mess- und Analysesystem **LEAK**WATCH wurde speziell für die Messung von Ableitströmen / Differenzströmen entwickelt. Die Messeinrichtung kann zur Untersuchung von Ableitströmen / Differenzströmen und deren Auswirkung auf Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCCB, RCD, RCM) verwendet werden.

Die Software bietet die Möglichkeit, das Messsignal direkt in Bezug auf die Auslösekennlinie namhafter allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter zu bringen. Mittels einer Prozentanzeige und farblichen Ampeldarstellung wird der Auslastungsgrad der ausgewählten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung dargestellt.

Die Frequenzanalyse und eine Betrachtung der Effektivwerte einzelner Frequenzanteile geben eine wertvolle Hilfestellung bei der Ableitstrombilanzierung und der Auswahl eventueller Filtermaßnahmen (z. B. ableitstromarme Netzfilter, Ableitstrom-Reduktionsfilter Ableitstromkompensation o. ä.). Auch bei einer regelmäßigen Ableitstrommessung im Rahmen einer Sicherheitsprüfung kann das **LEAK**WATCH wertvolle Informationen über den Zustand von elektrischen Anlagen und Geräten liefern.

Der Messwandler / die Messzange sollte direkt an der Fehlerstromschutzeinrichtung installiert werden, wenn der Einfluss auf diese untersucht werden soll.

### **WORSICHT**

Der Einbau des Messwandlers und die Messung dürfen ausschließlich von dafür qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das **LEAK**WATCH Mess- und Analysesystem darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde.

Es sind besonders die Sicherheitshinweise und die Technischen Daten mit den Umgebungsbedingungen zu beachten.

Die Betriebssicherheit ist bei Modifikation oder nicht bestimmungsgemäßen Einsatz nicht gewährleistet.

**LEAK**WATCH dient ausschließlich zur Messung und Analyse von Ableitströmen / Differenzströmen in Einphasen- und Drehstromnetzen.

#### 2.3 Unzulässige Betriebszustände

#### GEFAHR

Ein Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

#### **VORSICHT**

Die Höhe der zu messenden Ableitströme darf den in der Spezifikation angegebenen Messbereich der Messwandler / Messzange nicht übersteigen. Messungen von hohen Last- oder Motorströmen, können die empfindliche Hardware überlasten bzw. zerstören.

**LEAK**WATCH darf nur mit der dafür vorgesehenen Hard- und Software betrieben werden. Das Gerät darf nicht ohne Messwandler (LW-SK, LW-CEE, LW-MZ) zur Messung betrieben werden.

#### BEACHTEN

Äußere mechanische Belastungen sind nicht erlaubt!

Das Gerät ist nur für Messkategorie I vorgesehen und darf nicht in höheren Kategorien verwendet werden.

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion und die Messgenauigkeit des **LEAK**WATCH beeinflussen.

Wird ein Messwandler an die Messeinheit (Anschluss *LW-SK / LW-CEE*) angeschlossen, so ist der Anschluss *LW-MZ* mit dem dafür vorgesehenem Abschlusswiderstand zu versehen.

### 2.4 Anforderungen an das Personal

### GEFAHR

### M Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

Der Einbau und Anschluss des Messwandlers (LW-SK, LW-MZ) darf ausschließlich von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden!



Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind Elektrofachkräfte, die mit der Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes sowie den damit verbundenen Gefahren vertraut sind. Darüber hinaus verfügen sie durch ihre fachliche Ausbildung über Kenntnisse der einschlägigen Normen und Bestimmungen.

Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Reparaturstellen vorgenommen werden. Eigenmächtige, unbefugte Eingriffe können zu Sachschäden führen. Die Gewährleistung durch EPA erlischt in diesem Fall.

#### 2.5 Beachtung der Betriebsanleitung

#### **BEACHTEN**

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für die Bedienung des **LEAK**WATCH Ableitstrom Mess- und Analysesystems.

**LEAK**WATCH wurde vollständig geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten, muss der Anwender die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung beachten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Diese Anleitung ist Teil des Produktes und gilt ausschließlich für das **LEAK**WATCH Ableitstrom Mess- und Analysesystem der Firma EPA GmbH.

Geben Sie diese Betriebsanleitung an den Anlagenbetreiber / Endkunden / Servicetechniker weiter, damit diese bei Bedarf zur Verfügung steht.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig auf, damit diese bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Die Betriebsanleitung in deutscher Sprache ist die Originalfassung.

#### 3 Produktbeschreibung

In der Industrie kommen immer häufiger allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) zum Einsatz. Die modernen Komponenten in der Automatisierungstechnik (wie z. B. Frequenzumrichter, Netzfilter, Schaltnetzteile usw.) erzeugen systembedingt Ableitströme. Diese sogenannten "betriebsbedingten" Ableitströme werden von den Schutzeinrichtungen auch als Fehlerströme erkannt und führen so häufig zu unsicheren Betriebszuständen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung sowie deren Abschaltung. Der Fehlerstrom-Schutzschalter kann zwischen den betriebsmäßigen Ableitströmen und echten Fehlerströmen nicht unterscheiden.

In der Praxis kann man zwar die Höhe der Ableitstrombelastung (z. B. mit einer Stromzange) messen, es fehlt jedoch eine Aussage über die einzelnen Frequenzanteile dieser Belastung und die Beurteilungsmöglichkeit, in Bezug auf die Auslösekennlinie der Fehlerstrom-Schutzschalter. Die Fehlerstrom-Auslöseschwellen unterscheiden sich je nach verwendetem Typ und Hersteller.

Das Mess- und Analysesystem **LEAK**WATCH wurde speziell für die Messung von Ableitströmen entwickelt. Es bietet die Möglichkeit, das Messsignal direkt in Bezug auf die Auslösekennlinie aller namhaften im Markt erhältlichen Fehlerstrom-Schutzschalter zu bringen. Mittels einer Prozentanzeige und farblichen Ampeldarstellungen erkennt man sofort den Auslastungsgrad der ausgewählten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Das System ist flexibel erweiterbar!

Die Frequenzanalyse und eine Betrachtung der Effektivwerte einzelner Frequenzanteile geben eine wertvolle Hilfestellung bei der Ableitstrombilanzierung und der Auswahl eventueller Filtermaßnahmen (z. B. ableitstromarme Netzfilter, Ableitstromkompensation o. ä.)

# Somit ist das LEAKWATCH ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der Analyse der Ableitstrombilanz.

Auch bei einer regelmäßigen Ableitstrommessung im Rahmen einer Sicherheitsprüfung oder um Fehlerströme durch Isolationsfehler zu erkennen, kann das **LEAK**WATCH Messsystem wertvolle Informationen über den Zustand von elektrischen Anlagen und Geräten liefern.

#### Das Mess- und Analysesystem besteht aus drei Teilen:

- Profi-Messeinheit (Typ: LW-MK3plus)
- Messwandler (Typ: LW-SK, LW-CEE) oder Messzange (Typ: LW-MZ-50)
- PC-Software unter Windows<sup>™</sup> 7/8/10 (LW-SOFT)

Der Anschluss der Messeinheit mit dem PC erfolgt über eine USB 2.0 Schnittstelle mit dem zum Lieferumfang gehörenden USB-Verbindungskabel. Es wird keine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt. Die Software ist per Download (<u>www.leakwatch.de</u>) oder auf USB-Stick erhältlich. Die Analysesoftware arbeitet unter Windows™ 7/8/10. Es wird ein Festplattenspeicher von mindestens 1 GB benötigt. Der Arbeitsspeicher sollte mindestens 2 GB Speicherplatz frei verfügbar haben. Das **LEAK**WATCH-System wird in einem stabilen Aufbewahrungskoffer ausgeliefert.

Abhängig vom Leitungsquerschnitt des Anschlusses der zu messenden Maschine bzw. des Gerätes kann man zwischen fünf verschiedenen Messwandlern und drei Versionen für den direkten Anschluss an eine CEE-Steckdose (16 A, 32 A und 63 A) wählen. Für eine schnelle und einfache Messung, ohne Auftrennen des Strompfades, kann die Messzange LW-MZ-50 verwendet werden.

Zur Messung wird der Messwandler in der Nähe des Fehlerstrom-Schutzschalters bzw. der Netzeinspeisung platziert. Die drei Netzphasen (L1, L2, L3) und der Neutralleiter (N) werden mit flexiblen Leitungen durch den Messwandler geführt. Für den Anschluss über eine CEE-Steckdose sind Stromverteiler (LW-CEE-16A, LW-CEE-32A und LW-CEE-63A) verfügbar; dieser wird einfach zwischen die Zuleitung eines Gerätes oder einer Maschine geschaltet. Für Messungen an Schutzkontakt-Steckdosen kann der Adapter LW-SKO-16A zwischen Steckdose und Verbraucher geschaltet werden. Alternativ kann auch immer die Strommesszange (LW-MZ-50) verwendet werden. Somit ist kein Trennen des Strompfades nötig.

Nach einer kurzen menügeführten Softwareinstallation unter Windows<sup>™</sup> wird der gemessene Ableitstrom auf dem Bildschirm dargestellt. In einem Auswahlfeld wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter ausgewählt; hierbei stehen alle marktüblichen Typen und Hersteller zur Verfügung; zukünftige Varianten sind per Softwareupdate integrierbar. Es kann zwischen einer Anzeige des Zeitsignals (Oszilloskop-Funktion), der Frequenzanteile (FFT) und einer Effektivwertanzeige (RMS) gewählt werden. Für schnell schaltende Vorgänge, wie z. B. Einschaltungen oder sporadisch auftretende Schalthandlungen steht ein Triggermodus zur Verfügung. Ebenfalls sind Kurzzeit- und Langzeitaufzeichnungen und dessen Auswertung möglich.



Bild 3.1: Typische Anwendung mit Fehlerstrom-Schutzschalter [4]

## 4 Technische Daten

### 4.1 Bemessungsdaten

Frequenzmessbereich	10 Hz bis 150 kHz (abhängig von verwendetem Messwandler)			
	LW-MK3plus mit LW-SK1400-25:			
	<2% 50 Hz bis 4 kHz / <3% 20 Hz bis 150 kHz			
Genauigkeit (100 mA Sinus)	LW-MK3plus mit LW	-MZ-50:		
	<2% 50 Hz bis 4 k⊦	Iz / <3% 40 Hz bis 50	) kHz	
Abtastrate	300 kS/s			
Auflösung	1 mA			
Strommessbereich	+/- 1 mA bis 1400 m/	A RMS		
(abhängig vom Messwandler)	+/- 10 mA bis 14000	mA RMS (HL-Version	; MB 10A)	
Maximaler Messstrom	+/- 1700 mA			
(rein sinusförmig)	+/- 17000 mA (HL-Version; MB 10A)			
Betriebstemperatur	0° C bis 40° C			
Transport-/Lagertemperatur	-20° C bis 85° C			
Klimabeständigkeit	bis 90%, Betauung nicht zulässig			
Betriebshöhe	max. 2000 m über N	N		
Verschmutzungsgrad	2 (nur für Innenräum	e zulässig)		
	LW-MK3plus:	185 x 130 x 40 mm		
Abmessungen	LW-SK1400-25:	89 x 91 x 59 mm	(Ø 25 mm)	
	LW-MZ-50:	216 x 111 x 45 mm	(Ø 53 mm)	
	LW-MK3plus:	ca. 400 g		
Gewicht	LW- SK1400-25:	ca. 500 g		
	LW-MZ-50:	ca. 550 g		
Gebrauchslage	beliebig			
Überspannungskategorie	CAT III			
Bauvorschrift	DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1)			
Spannungsversorgung	USB 2.0 (PC-Anschluss)			
Betriebssystem	Windows <sup>™</sup> 7 / 8 / 10			
Festplattenspeicherbedarf	1 GB			
Arbeitsspeicher	4 GB			
Bildschirmauflösung	≥1024x768 Pixel			

### 4.2 Abmessungen

Alle Maße sind in mm angegeben. Toleranz ±1 mm. Änderungen vorbehalten. Aktuelle CAD-Dateien sind unter www.epa.de downloadbar.



Bild 4.2.1: Maßzeichnung LW-MK3 / LW-MK3plus [4]



Bild 4.2.2: Maßzeichnung LW-SK1400-25 [4]



Bild 4.2.3: Maßzeichnung LW-MZ-50 [4]

Zangenöffnung :53 mmHöhe bei geöffneten Zangen:139 mmMax. Umschließung:Kabel mit Ø 52 mm oder 1 Stromschiene 5 x 5 mm / 4 Stromschienen 30 x 5 mm

#### 4.3 Lagerung und Transport

#### **VORSICHT** Sachschäden möglich

Gefahr der Beschädigung der Messeinheit durch nicht sachgerechte Lagerung oder Transport!

#### HINWEIS

Sollte die Messeinheit bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, benötigt es vor dem Betrieb eine Akklimatisierung von mindestens 2 Stunden.

Starke Vibrationen, Stöße, Schocks und Verschmutzungen (Flüssigkeiten und feste Fremdkörper) sind unbedingt zu vermeiden! Diese können zu Sachschäden führen.

Transport-/Lagertemperatur	-20° C bis 85° C	
Klimabeständigkeit	bis 90%, Betauung nicht zulässig	

#### 4.3.1 Lagerung

Lagern Sie das LEAKWATCH Ableitstrom Mess- und Analysesystem grundsätzlich fachgerecht.

Die Lagerung der Messeinheit muss in trockenen, geschlossenen Räumen erfolgen.

#### 4.3.2 Transport

Transportieren Sie das LEAKWATCH Ableitstrom Mess- und Analysesystem generell sachgerecht in der Originalverpackung.

Für den Transport ist der mitgelieferte Aufbewahrungskoffer zu verwenden.

#### 5.1 Lieferumfang

Das Mess- und Analysesystem wird in einem Komplettset angeboten. Dazu können Sie diverses Zubehör erwerben, das für Ihre Anwendung geeignet ist.

Die Anlieferung des LEAKWATCH Ableitstrom Mess- und Analysesystem erfolgt in einem Aufbewahrungskoffer (siehe Lieferumfang).

Die Hardware ist vollständig geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

- A Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine spätere Versendung, z. B. zur Kalibrierung auf.
- Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung sind von der Garantie ausgeschlossen.



Bild 5.1.1: LW-BOX-MZ Aufbewahrungskoffer [4]

### Lieferumfang LW-SET-MZ\*



Bild 5.1.2: LW-SET-MZ [4]

#### Fortsetzung

#### Lieferumfang LW-SET-MZ-SK\*

- Profi-Messeinheit LW-MK3plus
- Stromzange LW-MZ-50
- Messwandler LW-SK1400-25
- Anschlussleitung LW-DAT2M
- LEAKWATCH Software auf USB-Stick LW-SOFT-USB
- USB-Anschlusskabel für PC-Anschluss LW-USB-2.0
- Betriebsanleitung LW-ANLAufbewahrungskoffer
- Aufbewahrungskof
   LW-BOX-MZ



\* je 1 Stück

Bild 5.1.3: LW-SET-MZ-SK [4]

#### 5.2 Optionales Zubehör



#### Messeinheit

Frequenzmessbereich: 10 Hz bis 150 kHz Ableitstrommessbereich: abhängig vom verwendeten Messwandler Die LW-MK3plus wird mit einem Messwandler vom Typ LW-SK1400, LW-SK10000 oder LW-CEE über Anschlussleitung LW-DAT2M verbunden und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für die Messzange LW-MZ-50. Über die USB-Schnittstelle erfolgt die Verbindung zum PC.

Typ: LW-MK3plus

Artikel-Nr.: 50275628



#### Stromzange

Frequenzmessbereich: 10 Hz bis 50 kHz Ableitstrommessbereich: 1 A / 10 A RMS (umschaltbar) Die drei Netzphasen (L1, L2, L3) und der Neutralleiter (N) werden mit der Messzange umschlossen. Der maximale Durchmesser beträgt 53 mm. Somit ist kein Trennen des Strompfades mehr nötig. Zur Auswertung wird eine Messeinheit LW-MK3plus benötigt. Die Verbindung erfolgt über die 2 m Anschlussleitung der Zange mit BNC-Anschluss.

Typ: LW-MZ-50

Artikel-Nr.: 50275624



#### Messwandler für Hutschienen-Montage

Frequenzmessbereich: 10 Hz bis 150 kHz Ableitstrommessbereich: max. 1400 mA RMS / 10000 mA RMS Die drei Netzphasen (L1, L2, L3) und der Neutralleiter (N) werden durch den Messwandler geführt (maximaler Durchmesser beträgt 25 mm). Zur Auswertung wird eine Messeinheit LW-MK3plus benötigt. Der LW-SK1400-25 ist zum ständigen Verbleib im Schaltschrank oder einer Unterverteilung vorgesehen. Es wird einfach auf eine DIN-Hutschiene aufgeschnappt. Er kann zur Kontrollmessungen des Ableitstroms in periodisch zeitlichen Abständen eingesetzt werden.

Typ: LW-SK1400-25 Typ: LW-SK1400-25-HL Artikel-Nr.: 50275398 (1400 mA) Artikel-Nr.: 50275494 (10000 mA)



Anschlussleitung

Leitung zur Verbindung des Messwandlers mit der Messeinheit. Länge 2 m.

Typ: LW-DAT2M

Artikel-Nr.: 50275417



#### Messwandler zur Schraub-Montage

Frequenzmessbereich: von 10 Hz bis 150 kHz Ableitstrommessbereich: max. 1400 mA RMS / 10000 mA RMS Die drei Netzphasen (L1, L2, L3) und der Neutralleiter (N) werden durch den Messwandler geführt. Der maximale Durchmesser beträgt 70 mm (LW-SK10000-70) bis 210 mm (LW-SK10000-210). Zur Auswertung wird eine Messeinheit LW-MK3plus benötigt. Die Verbindung erfolgt über die Anschlussleitung LW-DAT2M.

Typ: LW-SK10000-70
Typ: LW-SK10000-105
Typ: LW-SK10000-140
Typ: LW-SK10000-210
Typ: LW-SK10000-70-HL
Typ: LW-SK10000-105-HL
Typ: LW-SK10000-140-HL
Typ: LW-SK10000-210-HL

Artikel-Nr.: 50275490 (1400 mA) Artikel-Nr.: 50275491 (1400 mA) Artikel-Nr.: 50275492 (1400 mA) Artikel-Nr.: 50275493 (1400 mA) Artikel-Nr.: 50275447 (10000 mA) Artikel-Nr.: 50275444 (10000 mA) Artikel-Nr.: 50275445 (10000 mA) Artikel-Nr.: 50275446 (10000 mA)



Stromverteiler mit integriertem Messwandler (CEE-Adapter)

Frequenzmessbereich: von 10 Hz bis 150 kHz Ableitstrommessbereich: max. 1400 mA RMS / 10000 mA RMS Der LW-CEE-16A und der LW-CEE-32A sind Stromverteiler mit integriertem Messwandler für den Betrieb an der Messkarte LW-MK3plus. Die Verbindung erfolgt jeweils über die Anschlussleitungen LW-DAT2M. Der Stromverteiler hat ein 2 m langes Anschlusskabel mit einem CEE-Stecker für 16 A bzw. 32 A. Eingebaut sind vier 1-phasige SCHUKO-Steckdosen und zwei CEE-Anschlussdosen für 16 A (LW-CEE-32A: 1x 16 A, 1x 32 A). Somit sind die LW-CEE für eine schnelle und einfache Messung in der Netzversorgung einer Maschine oder eines Gerätes geeignet.

Typ: LW-CEE-16A Typ: LW-CEE-32A Typ: LW-CEE-16A-HL Typ: LW-CEE-32A-HL Artikel-Nr.: 50275404 (1400 mA) Artikel-Nr.: 50275408 (1400 mA) Artikel-Nr.: 50275507 (10000 mA) Artikel-Nr.: 50275509 (10000 mA)



HF-Abschlusswiderstand

für BNC-Anschluss des LW-MK3plus

75  $\Omega$ , 0-1 GHz, 0,5 W Der Abschlusswiderstand wird angeschlossen, wenn die Messung mit Hilfe eines Messwandlers/Messadapters erfolgt und die Messzange nicht verwendet wird. Hierdurch wird eine Falschmessung verhindert. Der LW-BNC-75R ist bereits im Lieferumfang der LW-MK3plus enthalten.



Verlängerungsleitung mit integriertem Messwandler (CEE-Adapter) Frequenzmessbereich: von 10 Hz bis 150 kHz Ableitstrommessbereich: max. 1400 mA RMS / 10000 mA RMS Der LW-CEE-63A ist eine CEE-Stecker-Kupplung-Kombination mit integriertem Messwandler für den Betrieb an der Messkarte LW-MK3plus. Es handelt sich um eine 1,5 m lange Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16. Die Verbindung erfolgt über die LW-DAT2M Anschlussleitung. Die Anschlussleitung hat einen CEE-Stecker und eine Kupplung für 63 A. Somit ist der LW-CEE-63A für eine schnelle und einfache Messung in der Netzversorgung einer Anlage oder Maschine geeignet.

Typ: LW-CEE-63A	Artikel-Nr.: 50275409 (1400 mA)
Typ: LW-CEE-63A-HL	Artikel-Nr.: 50275508 (10000 mA)



Schutzkontakt-Steckdosenadapter mit integriertem Messwandler

Frequenzmessbereich: 10 Hz bis 150 kHz Ableitstrommessbereich: max. 1400 mA RMS

Der LW-SKO ist ein Adapter für Schutzkontakt-Steckdosen (CEE 7/3) mit integriertem Messwandler für den Betrieb an der Messeinheit LW-MK3plus. Die Verbindung erfolgt über die Anschlussleitung LM-DAT2M. Der Adapter hat einen eingebauten Schuko-Stecker sowie eine Schuko- Steckdose. Er ist somit für eine schnelle und einfache Messung in der Netzversorgung einphasiger Geräte geeignet.

Typ: LW-SKO-16A

Artikel-Nr.: 50275627 (1400 mA)



### USB-Anschlussleitung

Leitung zur Verbindung der Messeinheit LW-MK3plus mit dem PC.

Typ: LW-USB-2.0

Artikel-Nr.: 50275297



### Befestigungslaschen

LW-FIX Befestigungslaschen (4 Stück) zur Vorbereitung der Permanentmontage einer Messeinheit LW-MK3plus im Schaltschrank.

Typ: LW-FIX

Artikel-Nr.: 50275414



### Aufbewahrungsbox

Aufbewahrungskoffer für das Mess- und Analysesystem mit Schaumpolsterung, ohne Bestückung.

Typ: LW-BOX-MZ

Artikel-Nr.: 90001060

### 6 Hardware

#### 6.1 Installation der Hardware



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

#### **GEFAHR**

Messungen in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen sind nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft und nicht alleine durchzuführen.

Bei sämtlichen Arbeiten müssen die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel beachtet werden.

Der Anwender muss sich vor jeder Messung vergewissern, dass die Messleitungen und die Prüfgeräte in einwandfreiem Zustand sind.

Die Montage des Messwandlers darf nur durch eine autorisierte und qualifizierte Fachkraft erfolgen, die mit den einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut ist!

Die Installation darf nur im spannungsfreien Zustand der Anlage erfolgen!

Zur Messung ist der Messwandler fest in der Verteilung zu montieren.

#### HINWEIS

Die Messeinheit LW-MK3plus darf erst an den PC angeschlossen werden, wenn die Softwareinstallation vollständig abgeschlossen wurde.

Messungen von hohen Lastströmen oder Motorströmen, können die empfindliche Hardware überlasten bzw. zerstören.

Die Höhe der zu messenden Ableitströme darf den in der Spezifikation angegebenen Messbereich nicht übersteigen.

Alle zum Betrieb der Anlage notwendigen Leiter (außer Schutzleiter und Kabelschirme) werden isoliert durch die Leitungsdurchführung des Messwandlers gelegt. Dabei ist die Energieflussrichtung zu beachten.



Bild 6.1.1: Schema Leitungsdurchführung durch Messwandler [4]

Metallische Leitungsummantelungen (z. B. Einzelschirmungen) müssen im Durchführungsbereich entfernt werden.

Alle Messwandler LW-SK, Messadapter LW-CEE sowie die Messzangen LW-MZ arbeiten lageunabhängig und bedürfen keiner besonderen Lüftung oder Kühlung.

Der Messwandler LW-SK1400-25 ist für die Montage auf einer Trägerschiene nach DIN 50022 vorgesehen.



Bild 6.1.2: Beispiel Einbau Messwandler LW-SK1400-25 [4]

Zur Analyse von Ableit-/Differenzströmen die durch den Fehlerstromschutzschalter fließen, ist der Messwandler direkt hinter dem Fehlerstromschutzschalter zu installieren (siehe Anschlussplan).

Der Messwandler ist i. d. R. dort in den Stromkreis einzubringen, wo sich der Fehlerstromschutzschalter befindet oder zukünftig befinden wird.

Die Ableitströme (Differenzströme) können sowohl in dreiphasigen, als auch einphasigen Netzen gemessen werden.



Bild 6.1.3: Schema Messung der Differenzströme am FI-Schutzschalter [4]

#### 6.2 Messaufbau

Es wird die nachfolgend genannten Hardware benötigt:

- Messeinheit (LW-MK3plus)
- Messwandler / Messadapter (LW-SK / LW-CEE) mit Verbindungskabel (LW-DAT2M) oder Messzange (LW-MZ)
- USB-Verbindungskabel (LW-USB-2.0)
- PC, Notebook oder Tablet mit Windows™ 7 / 8 / 10 mit LEAKWATCH –PC-Software (LW-SOFT)

Der Anschluss der Messeinheit mit dem PC erfolgt über eine USB 2.0 Schnittstelle mit dem zum Lieferumfang gehörenden USB-Verbindungskabel. Es wird keine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt.

Wahlweise kann ein Messwandler oder eine Messzange an die Messeinheit angeschlossen werden. Messwandler oder Messadapter werden über eine Anschlussleitung (LW-DAT2M) an die Messeinheit angeschlossen. Hierfür ist der Anschluss *LW-SK / LW-CEE* vorgesehen.

Abhängig vom Leistungsquerschnitt des Anschlusses der zu messenden Maschine bzw. des Gerätes, kann man zwischen verschiedenen Messwandlern und Messadaptern für den Anschluss mit CEE oder Schuko Stecker wählen.

Die Messzange wird an den Anschluss *LW-MZ* angeschlossen. Der Messbereich der Zange kann auf 1A oder 10A eingestellt werden (der Messbereich ist auch in der Software entsprechend anzupassen).

### **BEACHTEN**

Wird ein Messwandler oder Messadapter an die Messeinheit (Anschluss *LW-SK / LW-CEE*) angeschlossen, so ist der Anschluss *LW-MZ* mit dem dafür vorgesehenem Abschlusswiderstand (LW-BNC-75R) zu versehen.



Bild 6.2.1: Schema Anschluss Messwandler und Abschlusswiderstand [4]

Zur Messung wird der Messwandler / die Messzange in der Nähe des Fehlerstrom-Schutzschalters bzw. der Netzeinspeisung platziert. Die drei Netzphasen (L1, L2, L3) und der Neutralleiter (N) werden durch den Messwandler (LW-SK) oder die Messzange (LW-MZ) geführt.



Bild 6.2.2: Schema Anschluss Messzange [4]

Für den Anschluss über eine CEE-Steckdose sind CEE-Adapter-Anschlusseinheiten (LW-CEE-16A, LW-CEE-32A und LW-CEE-63A) verfügbar; diese werden einfach in die Zuleitung eines Gerätes oder einer Maschine geschaltet.



Bild 6.2.3: Schema Anschluss CEE-Messadapter [4]

Hardware



### 6.3 Anschlussbeispiel (Schaltplan)

### 7 Software

#### HINWEIS

Die Messeinheit LW-MK3plus darf erst an den PC angeschlossen werden, wenn die Softwareinstallation vollständig abgeschlossen wurde.

#### 7.1 System-Voraussetzungen

- PC oder Notebook
- Betriebssystem Windows<sup>™</sup> 7 / 8 / 10
- Freier Festplattenspeicher 1 GB (oder mehr)
- Empfohlener Arbeitsspeicher 4 GB (oder mehr)
- Mindest-Bildschirmauflösung 1024x768 Pixel

Zur Installation benötigen Sie die aktuelle Version der Software LW-Soft auf USB-Stick oder per Download über <u>www.leakwatch.de</u>.

#### 7.2 Installation der Software

Während der Installation werden wichtige Konfigurationen Ihres PCs zum Betrieb der **LEAK**WATCH-Software LW-Soft vorgenommen.

#### BEACHTEN

Verbinden Sie die Messeinheit LW-MK3plus bitte erst nach der kompletten Installation über Ihren USB-Anschluss mit dem PC.

#### HINWEIS

Die Installation ist nur mit vollständigen Administratorrechten möglich.

Es wird empfohlen Sicherheitsprogramme während der Installation abzuschalten bzw. so zu konfigurieren, dass die Installation nicht behindert wird.

Vor der Installation sollten alle nicht benötigten Anwendungen geschlossen werden.

Nach der Installation muss der PC neu gestartet werden, bevor das Programm gestartet wird.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Installation.

#### Installer / setup.exe

Auf dem Datenträger befindet sich ein automatischer Installer sowie das reine Mess- und Analyseprogramm LW-Soft. Es wird empfohlen, den Installer auszuführen.

Vorgängerversionen können weiterhin auf dem PC installiert bleiben und genutzt werden oder vorher deinstalliert werden.

Wenn sich die Versionsnummer (z.B. V3.1.0.5) nur in den letzten beiden Stellen unterscheidet, dann kann der Programm-Ordner mit der LW-Soft (Application) einfach auf den PC kopiert werden ohne, dass weitere Installationen durchgeführt werden müssen.

Rufen Sie zum Ausführen des Installers die Datei setup.exe auf (Bild 7.2.1).



Bild 7.2.1: Microsoft Explorer [3]

Bestätigen Sie Ausführen (Bild 7.2.2) um den Installer zu starten.





Der Installer startet nun automatisch, wenn Sie per Mausklick *Next* bestätigen (Bild 7.2.3). Im folgenden Fenster (Bild 7.2.4) kann das Zielverzeichnis evtl. angepasst werden (nicht empfohlen). Danach mit einem Mausklick auf *Next* bestätigt werden.

U EPA LW-Soft	
This storagy recommended that you exit all programs before running this installer. Applications that run in the background, such as view-scarning utilities, might cause the installer to take longer than average to complete.	EAKMATCH®
<< Back	Next >> Cancel
Bild 7.2.3: EPA LW-Soft Installer	Fenster 1 [5]
IJ EPA LW-Soft	
EPA Destination Directory Select the installation directories.	HAKWATCH®

EPA%	Destination Directory Select the installation directories.	EAKWATCH*
	All software will be installed in the following locations. To install software into a different location, click the Browse button and select another directory.	
	Directory for EPA LW-Soft C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\	Browse
	Directory for National Instruments products C.\Program Files (x86)\National Instruments\	Browse
	<	>> Cancel

Bild 7.2.4: EPA LW-Soft Installer Fenster 2 [5]

Bitte lesen und akzeptieren Sie den Lizenzvertrag von EPA. Anschließend bestätigen Sie dies mit einem Mausklick auf *Next* (Bild 7.2.5).



Bild 7.2.5: EPA LW-Soft Installer Fenster 3 [5]

Mit einem Mausklick auf "*Next*" bestätigen. Anschließend wird die Installation durchgeführt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

🗐 EPA L	eakwatch CS	
EPA%	Start Installation Review the following summary before continuing.	
Upg • EP/ Addi • Nat	a <b>dina</b> Leakwarch CS Files <b>Fra C Chanoing</b> Ional Instruments system components	
Click the	Next button to begin installation. Click the Back button to change the insta	allation settings.
	Save File	Next >> Cancel

Bild 7.2.6: EPA LW-Soft Installer Fenster 4 [5]

PA Leakwatch CS	
8 9	LEAK WATCH
Overall Progress: 22% Complete	
Registering product	

Bild 7.2.7: EPA LW-Soft Installer Fenster 5 [5]

Das nächste Fenster mit einem Mausklick auf *Finish* bestätigen, um die Installation zu beenden. Anschließend noch mit einem Mausklick Neustart bestätigen, um den PC neu zu starten.



Bild 7.2.8: EPA LW-Soft Installer Fenster 6 [5]



Bild 7.2.9: EPA LW-Soft Installer Fenster 7 [5]

Die Installation der LW-Soft ist damit abgeschlossen.

Bevor die Software nun genutzt werden kann, muss der Gerätetreiber und dessen Signatur installiert werden (siehe Folgeseiten).

#### 7.3 Hardwaretreiber und Zusatzdateien

Der Pfad zum Hardwaretreiber für die Messkarte **LW-MK3 / LWMK3plus** des Ableitstrom Mess- und Analysesystems **LEAK**WATCH sieht standardmäßig wie folgt aus (kann ggf. abweichen):

C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\driver\_DS

In dem Ordner müssen folgende Dateien enthalten sein:

EPA.pfx stm32f103\_win10\_epa.inf stm32f103\_win10\_epa.cat

#### Allgemeine Vorgehensweise:

- 1. Messkarte anschließen (siehe Kapitel 7.4)
- 2. Installation der Zertifikat-Datei (siehe Kapitel 7.5)
- 3. Installation des Hardwaretreibers (siehe Kapitel 7.6)

#### 7.4 Installation des Zertifikates

Die Installation der Zertifikatdatei wird in diesem Kapitel beschrieben. Mit ihrer Hilfe wird der Hardwaretreiber digital signiert.

Zunächst öffnet man den Ordner, in dem die Zertifikatsdatei (*EPA.pfx*) gespeichert ist. Der folgende Pfad führt standardmäßig zur Zertifikatsdatei (kann ggf. abweichen):

C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\driver\_DS

Mit Doppelklick auf die Datei *EPA.pfx* kann der Installationsprozess eingeleitet werden.

Es öffnet sich das Fenster *Zertifikatimport-Assistent* (Bild 7.4.1). Als Speicherort gibt man *Lokaler Computer* an.

M	Villkommen
Die Ze	eser Assistent hilft Ihnen beim Kopieren von Zertifikaten, Zertifikatvertrauenslisten ur rtifikatssperrlisten vom Datenträger in den Zertifikatspeicher.
Eir Es Ne	n von einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat dient der Identitätsbestätigun enthält Informationen für den Datenschutz oder für den Aufbau sicherer etzwerkverbindungen. Ein Zertifikatspeicher ist der Systembereich, in dem Zertifikate espeichert werden.
-	Speicherort

Bild 7.4.1: Zertifikatimport-Assistent Willkommen-Fenster [1]

Mit *Weiter* gelangt man zum nächsten Fenster (Bild 7.4.2), in diesem Fenster definiert man den Pfad der zu importierenden Datei. Das ist die Datei *EPA.pfx* mit ihrem entsprechenden Pfad. Mit *Weiter* folgt das nächste Fenster.

← 😺 Zertifikatimport-Assistent
Zu importierende Datei
Geben Sie die Datei an, die importiert werden soll.
Dateiname:
C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\driver_DS\EPA.p
Hinweis: Mehrere Zertifikate können in einer Datei in folgenden Formaten gespeichert werden:
Privater Informationsaustausch - PKCS #12 (.PFX,.P12)
Syntaxstandard kryptografischer Meldungen - "PKCS #7"-Zertifikate (.P7B)
Microsoft Serieller Zertifikatspeicher (.SST)
Weiter Abbrechen

Bild 7.4.2: Zertifikatimport-Assistent Import- Fenster [1]

Das Fenster (Bild 7.4.3) dient dem Schutz des privaten Schlüssels. Daher muss ein Kennwort eingetragen werden. Hier trägt man folgendes Passwort ein:

1	EPA_	_leakwatch

Als Importoption belässt man es bei der Option Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen. Anschließend klickt man auf Weiter (Bild 7.4.3).

,
Schutz für den privaten Schlüssel
Der private Schlüssel wurde mit einem Kennwort geschützt, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein.
Kennwort:
Importoptionen:
Hohe Sicherheit für den privaten Schlüssel aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie immer dann, wenn der private Schlüssel von einer
Anwendung verwendet wird, zur Kennworteingabe aufgefordert.
einem späteren Zeitpunkt sichern bzw. überführen.
<ul> <li>Privaten Schlüssel mit virtualisierungsbasierter Sicherheit schützen (nicht exportierbar)</li> </ul>
Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen

Bild 7.4.3: Zertifikatimport-Assistent Schutz für den priv. Schlüssel- Fenster [1]

Jetzt wird der Zertifikatspeicher ausgewählt. Dazu wird der Punkt Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern ausgewählt (Bild 7.4.4). Danach auf Durchsuchen klicken, um dann als Zertifikatspeicher Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen auszuwählen (Bild 7.4.5).

– 😺 Zertifikatimport-Assistent	
Zertifikatspeicher	
Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.	
Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswählen, oder Sie können e Speicherort für die Zertifikate angeben.	inen
Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend)	
Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern	
Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen Durchsuch	ien
Weiter	brachan
Weiter Ab	brechen

Bild 7.4.4: Zertifikatimport-Assistent Zertifikatspeicher [1]

Zertifikatimport-Assistent	X		
Zertifikatspeicher auswählen			
Wählen Sie den Zertifikatspeicher, der verwendet werden soll.	üfikate gespeichert werden.		
Eigene Zertifikate	uswählen, oder Sie können einen		
Organisationsvertrauen	dem Zertifikattyp basierend)		
Vertrauenswürdige Herausgeber	Durchsuchen		
< Zurück Weiter > Abbrechen			

Bild 7.4.5: Zertifikatimport-Assistent - Zertifikatspeicher auswählen [1]

Mit dem Klicken auf *Weiter* gelangt man zu dem Import-Fenster (Bild 7.4.6). Hier werden noch einmal die gemachten Angaben gezeigt. Nach dem Klicken auf *Fertig stellen* wird das Zertifikat importiert.

🗧 🛃 Zertifikatimport-Assistent	×
Fertigstellen des Assistenter	n
Das Zertifikat wird importiert, nachdem Sie a	uf "Fertig stellen" geklickt haben.
Sie haben folgende Einstellungen ausgewäh	lt:
Vom Benutzer gewählter Zertifikatspeicher Johalt	Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstell
Dateiname	C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Addit
<	>
	Fertig stellen Abbrechen

Bild 7.4.6: Zertifikatimport-Assistent - Fertigstellen des Assistenten [1]

Nach dem Klicken auf *Fertig* stellen wird ein weiteres kleines Fenster geöffnet (Bild 7.4.7), in dem der erfolgreiche Importvorgang bestätig wird. Dieses Fenster wird durch Klicken auf *OK* geschlossen.



Bild 7.4.7: Zertifikatimport-Assistent – Importvorgang erfolgreich [1]

Das Zertifikat ist nach diesem Prozess am richtigen Ort importiert worden.

#### 7.5 Installation des Hardwaretreibers

Um den Hardwaretreiber zu installieren, wird der Computer hochgefahren und die Messkarte **LW-MK3 / LW-MK3plus** wird an den Computer angeschlossen.

Verbinden Sie die LEAKWATCH-Messeinheit LW-MK3plus mit dem PC. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte USB-Kabel oder ein vorhandenes und stecken Sie es in die dafür vorgesehenen USB-Schlüsse (siehe Foto 7.5.1). Die grüne LED muss blinken.



Bild 7.5.1: Anschluss LW-MK3plus an PC [4]

Um den Hardwaretreiber zu installieren wird der *Geräte-Manager* geöffnet, in dem man auf das *Windows* Symbol links unten in der Ecke des Monitors mit der rechten Maustaste klickt und dann den *Geräte-Manager* auswählt (Foto 7.5.2).

Es wird davon ausgegangen, dass der Nutzer Admin-Rechte besitzt.

Desktop

Bild 7.5.2: Anschluss LW-MK3plus an PC [2]

en oder abmelder

Sogleich öffnet sich das Fenster des *Geräte-Managers* (Bild 7.5.3) und gibt über die installierte Hardware Auskunft.



Bild 7.5.3: Geräte Manager [2]

Die Messkarte LW-MK3 / LW-MK3plus ist angeschlossen und wird fälschlicherweise als *Serielles USB-Gerät* angezeigt.

Der COM-Port (hi	er <i>COM14</i> ) kann abweichen und ist nur beisp	ielhaft.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Geritte-Manager Datei Aktion Ansicht ?	X
	Image: State of the state o	
	>       Prozessoren         >       Isoftwaregeräte         >       Systemgeräte         >       Isoftwaregeräte         Isoftwaregeräte       Isoftwaregeräte <tr< td=""><td>v</td></tr<>	v

Bild 7.5.4: Geräte Manager – Treibersoftware aktualisieren [2]

Mit der rechten Maustaste klickt man auf *Serielles USB-Gerät (COM14)* und wählt *Treibersoftware aktualisieren...* aus.

Man gelangt dann zu einem weiteren Fenster (Bild 7.5.5).



Bild 7.5.5: Treiber aktualisieren [2]

Danach wird *Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen* (Bild 7.5.5) geklickt. Von hier aus gelangt man zu einem weiteren Fenster, bei dem man eine Liste der verfügbaren Treiber erhalten kann.

	×
Treiber aktualisieren – Serielles USB-Gerät (COM17)	
Computer nach Treibern durchsuchen	
An diesem Ort nach Treibern suchen:	
C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\driver_DS ~	Durchsuchen
☑ Unterordner einbeziehen	
→ Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Compu Disse Liste verfügbarer Treiber die mit dem Constellement Helpie	uter auswählen
Kategorie wie das Gerät.	id, und alle Treiber in derselben
	Weiter Abbrechen
	Abbiechen

Bild 7.5.6: Computer nach Treibern durchsuchen [2]

Nach dem *Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen* gedrückt worden ist, erscheint ein Fenster (Bild 7.5.6) mit der entsprechenden Treiberliste. Diese Liste ist jedoch zweitrangig.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass man auf *Datenträger* drückt um gezielt einen Treiber auswählen zu können (Bild 7.5.7).



Bild 7.5.7: Liste verfügbarer Treiber [2]

Das Fenster *Installation von Datenträger* (Bild 7.5.8) wird dargestellt und man muss den Pfad zu dem digital signierten Treiber angeben (auf *Durchsuchen* klicken). Hier ist das der folgende Pfad (Standardpfad; kann ggf. abweichen):

C:\Program Files (x86)\EPA Leakwatch\Additional\driver\_DS



Bild 7.5.8: Pfad zum digital signierten Treiber [2]

Mit dem Klicken auf *OK* wird der Pfad bestätigt und es öffnet sich jetzt ein Fenster (Bild 7.5.9) mit dem aktuell digital signierten Treiber.

Der Treiber *stm32 virtual Com Port* wird ausgewählt und mit *Weiter* installiert.

Wähle	en Sie den für diese Hardware zu installierenden Gerätetreiber.	
	Wählen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf "Weiter". Klicken Sie auf "Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger verfügen, der den erforderlichen Treiber enthält.	
Komp	patible Hardware anzeigen	
⊠ Komp Mode	oatible Hardware anzeigen 41 132 virtual Com Port	
⊠ Komp Mode ⊡stn	patible Hardware anzeigen il 132 virtual Com Port	
⊠ Komp Mode ⊡stn	batible Hardware anzeigen Al n32 virtual Com Port	

Bild 7.5.9: Aktueller digital signierter Hardwaretreiber [2]

Nachdem man *Weiter* geklickt hat, erscheint das Fenster *Windows Sicherheit* (Bild 7.5.10). Hier wird mit dem Klicken auf *Installieren* letztendlich der Hardwaretreiber installiert.

E Windows-Sicherheit		×
Möchten Sie diese Gerätesoftware	installieren?	
Name: SGS Thomson Microelectron Herausgeber: EPA	nics NI-VISA USB	
Software von "EPA" immer vertrauen	Installieren	Nicht installieren
Sie sollten nur Treibersoftware von vertra Wie kann festgestellt werden, welche Ger werden kann?	uenswürdigen Hen ätesoftware beder	ausgebern installieren. Nenlos installiert

Bild 7.5.10: Windows Sicherheitsinformation [2]

Nach der Installation wird das Bild 7.5.11 als letztes Fenster gezeigt, um den Abschluss der Treiberinstallation zu zeigen.



Bild 7.5.11: Abschluss Treiberinstallation [2]

Im *Geräte-Manager* wird der neue Treiber als *NI-VISA USB Device* mit dem Namen *stm32 virtual COM Port* angezeigt (Bild 7.5.12).



Bild 7.5.12: Geräte-Manager mit neu installierten Treiber [2]

Damit ist der Treiber erfolgreich installiert.

#### 7.6 Funktionale Beschreibung Software

Mit Hilfe des **LEAK**WATCH Mess- und Analysesystems sind Sie in der Lage Ableitströme (Differenzströme) zu messen und dabei sofort zu bewerten. Nachfolgend werden die einzelnen Funktionen erläutert.

#### 7.6.1 Programmstart

Starten Sie die LW-Soft.exe per Doppelklick auf das **LEAK**WATCH Symbol.



Bild 7.6.1: LW-Soft Icon [5]

Anschließend wird das Programm geladen.



### 7.6.2 Auswahlmenü

Im oberen Bereich befindet sich das Menü. Hier kann zwischen *Messung (Measurement)*, *Analyse (Analysis, Aufnahme (Record)* und *Einstellungen (Settings)* umgeschaltet werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Menüs erläutert.

- Leakwatch	Diel	Hardware a	- Anno and	and the stand was dealered	
EPA&		LEAKA	GE CURRENT MEASU	REMENT AND ANALYSIS	LEAKMATCH*
Measurement	Analysis	Record	Settings		
ON/OFF Paus	Signal	FFT RMS	Compare Trigger	Screenshot Save Graph Screenshot 3x Excel Export	EPA/RCCB1-0,03
	Mea	asurement		Export	RCD-Selection



#### 7.6.3 Hardware-Einstellungen

Im Menü *Einstellungen* (*Settings*) finden Sie den Button *HW Einstellungen* (*HW Settings*). Hier bitte zuerst die verwendete Messkarte (*LW-MK Type Selection*) und den Messwandler (*Transducer Selection*) auswählen.

Seakwatch		_	stands for	All Market State Sector and All State	
EPA%		LEAKAG	E CURRENT MEASUREN	MENT AND ANALYSIS	LEAKWATCH"
Measurement	Analysis	Record	Settings		
SW Settings Software	HW Settings Hardware	E Leakwatch Settings E	ditor Category	Settings	
1000 - 900 - 900 - 800 - 700 - 600 - 300 - 200 - 200 - - 200 - - 200 - - 300 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - -	.01 0,02 0,03	Settings ( V/-MKT-Type-Selection Transducer Selection LEAKCOMP Selection Mains Frequency	:ategory	LW-MGplus	• •

Bild 7.6.3.1: Settings – LW-MK Type Selection [5]

Sollten Sie ein 60 Hz Netz analysieren, so lässt sich die *Netzfrequenz* (*Mains Frequency*) von 50 Hz auf 60 Hz umstellen. Diese Einstellung hat Auswirkungen auf das Säulendiagramm in der RMS-Anzeige

Leakwatch Settings Editor		×
	Settings	
Settings Category LW-MK Type Selection Transducer Selection LEAKCOMP Selection Mains Frequency		Frequency 50Hz 💌

Bild 7.6.3.2: Settings – Mains Frequency [5]

Die *LEAKCOMP Auswahl* (*LEAKCOMP Selection*) hat aktuell keinen Einfluss auf das Programm. Hier sind die verfügbare Ableitstromkompensationen aufgelistet. Die Funktion befindet sich derzeit noch in der Testphase.

🛏 Leakwatch Settings Editor	×
	Settings
Settings Category LW-MK Type Selection Transducer Selection LEAKCOMP Selection Mains Frequency	LEAKCOMP-50Hz
	Example a series a se
	OK OK

Bild 7.6.3.3: Settings - LEAKCOMP Selection [5]

#### 7.6.4 Software-Einstellungen

Über die SW Settings gelangt man zu den Einstellungen für Sprachauswahl (Language), Simulation (Simulation) und Software Werkseinstellungen (Software Reset).

Wählen Sie hier die gewünschte Sprache aus. Standardmäßig ist Englisch eingestellt (empfohlene Einstellung).

Leakwatch Settings Editor	P Auswahl hat aktuel keinen Einfluss auf das i	×
	Software Settings	
Settings category Language Simulation Software Reset	Language	
	English	
	Bild 7.6.4.1: Settings – Language [5]	

Über die Simulation kann die Software auch ohne Hardware inbetriebgenommen und getestet werden. Beispielsweise kann ein Sinus oder ein Rechtecksignal mit einer bestimmten Frequenz und Amplitude simuliert werden.

E Leakwatch Settings Editor			×
	Software Se	ettings	
Settings category Language Simulation Software Reset		Simulation	
	OI	N/OFF	
	Signal type Offset Noise Frequency 2 Amplitude Measure Rate [Hz]	Square Wave 0 2200 300 300000	
			🖌 ок

Bild 7.6.4.2: Settings – Simulation [5]

Über die Buttons *Restore Software Settings* und *Restore Hardware Settings* können die werkseitig voreingestellten Software- oder Hardware-Einstellungen wieder hergestellt werden.

- Leakwatch Settings Editor		×
	Software Settings	
Settings category Language Simulation Software Reset	Restore Default Settings	
	Restore Software Settings Restore Hardware Settings	ОК

Bild 7.6.4.3: Settings – Restore Default Settings [5]

#### 7.6.5 Informationsfeld

Im unteren Bereich auf der rechten Seite befinden sich die allgemeinen Informationen zu Hardware und Software. Änderungen können über das Menü *Settings* vorgenommen werden.





#### 7.6.6 Hardware-Erkennung

Prüfen Sie zuerst, ob die Hardware (*LW-MK3plus*) von Windows korrekt erkannt wurde. Hierzu den *EIN/AUS* Button (*ON/OFF*) betätigen.

Die Hardware sollte dann automatisch erkannt werden. Dies ist an den Symbolen links neben Datum und Uhrzeit erkennbar (Wechsel von rot auf grün).



#### HINWEIS

Sollte die Hardware trotz Neustart der Software nicht erkannt werden, so muss die Treiberkonfiguration in der Systemsteuerung von Windows überprüft werden (siehe auch Treiberinstallation).

#### 7.6.7 RCD-Auswahl

Über ein Dropdown-Menü *RCD-Auswahl* (*RCD-Selection*) kann die gewünschte Auslösekennlinie aus einer Vielzahl von gängigen allstromsensitiven RCD-Typen (FI-Schutzschalter Typ B / B+) ausgewählt werden.

	EPA/RCCB1-0,03	
	ABB STOTZ/F204B-0,3L	۸
	ABB STOTZ/F204B-0,5L	
Ì	ABB STOTZ/F804B-0,03AP-R	
	ABB STOTZ/F804B-0,3AP-R	
	ABB STOTZ/F804B-0,5AP-R-	
	Doepke/DFS4B+_0,03	
	Doepke/DFS4B-NK-0,03	
	Doepke/DFS4B-NK-0,10	v

Bild 7.6.7.1: RCD Selection Dropdown [5]

Die Berechnung der RCD-Auslastung ist abhängig vom ausgewählten RCD.

EPA/RCCB1-0,03	]
RCD-Selection	
Bild 7.6.7.2: RCD Selection [5]	

#### **HINWEIS**

Die RCDs können nur durch EPA erweitert oder verändert werden. Sollten Sie einen RCD vermissen, so kontaktieren Sie bitte EPA.

Der RCD-Typ kann auch während der Messung beliebig umgeschaltet werden (bei einer Langzeitaufzeichnung ist dies nicht ratsam).

#### 7.6.8 RCD-Auslastung

Die Anzeige RCD % zeigt die prozentuale Auslastung für den ausgewählten RCD.



Zusätzlich wird in den Ampelfarben angezeigt, ob der RCD sicher betrieben werden kann.

- ≥100% RCD Betrieb nicht möglich
- O 40-99% Kritischer RCD Betrieb
- <40% Sicherer RCD Betrieb

#### 7.6.9 Wertetabelle

In der Wertetabelle werden bestimmte Werte wie der Gesamt-RMS-Wert (*RMS* [*mA*]), die RCD-Auslastung ([*RCD* %]), der maximale Strom (*Max. Amplitude* [*mA*]) und der minimale Strom (*Min. Amplitude* [*mA*]) und die Basisfrequenz (*Base Frequency* [*Hz*]) angezeigt.

Description	Value	
RMS [mA]	6,38	
RCD [%]	6,85	
Max. Amplitude [mA]	11,31	
Min. Amplitude [mA]	-11,51	
Base Frequency [Hz]	2444,78	

Bild 7.6.9: Wertetabelle [5]

#### 7.6.10 Messung starten, stoppen und pausieren

Zu Beginn der Messung ist immer der EIN/AUS Button (*ON/OFF*) zu betätigen. Um die Messung anzuhalten, z. B. um die Messung zu speichern, kann der Pause Button (*Hold*) betätigt werden.

<ul> <li>Leakwatch</li> </ul>		<b>D</b>	a bilant	-	and the set	-		and and	-		n		×
EPA%	LEAKAGE CURRENT MEASUREMENT AND ANALYSIS				LEAKWAICH*								
Measureme	int	Analysis		Record	Set	tings							
U ON/OFF	Pause	Signal	FFT	RMS	Compare		Screenshot	Save Graph	Screenshot 3x	Excel Export		EPA/RCCB1-0,03	
			Measurement					Ex	port			RCD-Selection	

Bild 7.6.10: Messung starten, stoppen und pausieren [5]

#### 7.6.11 Messergebnisse dokumentieren

Über die *Export*-Funktionen können die Messungen gespeichert und dokumentiert werden.



Bild 7.6.11: Speicher-/Export-Funktionen [5]

Mit dem Button *Screenshot* wird ein Bildschirm-Foto des aktuell sichtbaren Fensters erstellt.

Mit Hilfe des Buttons *Screenshot 3x* werden gleichzeitig Screenshots von *Signal*, *FFT* und *RMS* erstellt.

Nach dem der Speicherort gewäht wurde, erscheint ein Kommentarfeld *Comment for Screenshot*. In das Kommentarfeld kann zu jedem Screenshot ein individueller Text eingegeben werden.

	×
Comment for Screenshot	!
Messung an Anlage 1. Frequenzumrichter 1 AN, Frequenzumrichter 2 AUS	
	🖌 ок

Bild 7.6.11.1: Comment for Screenshot [5]

Der Kommentartext wird dann auf den Screenshots in der unteren blauen Leiste angezeigt.



Die Funktion *Graph speichern* (*Save Graph*) speichert nur den Graph der jeweiligen Messung. Diese Funktion ist auf *Signal, FFT* und *Trigger* begrenzt.

Die Funktion *Excel Export* exportiert die Messdaten in eine tdms-Datei. Diese Funktion ist auf *Signal* (Zeit und Amplitude), *FFT* (Frequenz, Amplitude und RCD-Auslastung) und *Trigger* begrenzt.

#### HINWEIS

Zur Auswertung der tdms-Dateien beachten Sie bitte das Kapitel "*tdms-Datei in Excel verarbeiten*"

#### 7.6.12 Messung im Zeitbereich

Mit der Auswahl des Buttons *Signal* wird der Ableitstrom im Zeitbereich dargestellt, ähnlich wie bei einem Oszilloskop. Die Messung gibt wertvolle Informationen über die Höhe und die Signalform des Ableitstroms.

#### **HINWEIS**

Maximale und minimale Amplitude sollten den Messbereich des Messwandlers / der Messzange nicht überschreiten.

Da Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ B / B+ je nach Frequenz eine andere Auslöseschwelle haben (siehe rote Linie), ist es sinnvoll die Höhe der Ableitströme auch über ein definiertes Frequenzspektrum zu betrachtet. Über die logarithmische Darstellung lässt sich das komplette Spektrum von 10 Hz bis zu 150 kHz übersichtlich darstellen. Die Einflüsse auf den Ableitstrom bei einer bestimmten Frequenz, beim Einsatz unterschiedlicher Komponenten (Umrichter, Filter etc.), kann so mit Hilfe der FFT (Fast Fourier Transformation) sichtbar gemacht werden – siehe "Messung im Frequenzbereich".



Bild 7.6.12: Measurement - Signal [5]

### 7.6.13 Messung im Frequenzbereich

Mit der Auswahl des Buttons *FFT* wird der Ableitstrom im Frequenzbereich dargestellt, ähnlich wie bei einem Spectrum Analyzer.



Bild 7.6.13: Measurement - FFT [5]

#### 7.6.14 Skalierung

Über die Skalierung können der Zeitbereich (X-Achse) und der Strombereich (Y-Achse) eingestellt oder automatisch skaliert werden. Y min. kann ein negativer Wert sein. Die übrigen Werte müssen positiv sein. Für eine automatisch Skalierung Y Auto bzw. X default anhaken.



Bild 7.6.14: Scaling [5]

#### 7.6.15 Graph Optionen

Mit Hilfe der Graph Optionen Y Axis Grid und X Axis Grid können ein horizontales und ein vertikales Hilfsgitter angezeigt werden. Zudem können die X- und die Y-Achse mit X log und Y log zwischen linearer und logarithmischer Darstellung umgeschaltet werden (nur bei FFT).



Bild 7.6.15.1: Graph Options [5]

Wird der Haken für Max. Werte (Keep Peaks) gesetzt, werden die minimalen und maximalen Amplituden in rot angezeigt.



Bild 7.6.15.3: Graph Options Keep Peaks [5]

#### 7.6.16 Cursor

Wird der Cursor aktiviert, erscheinen zwei grüne vertikale Linien. Der Bereich zwischen den beiden Cursorlinien wird automatisch gemessen und die Minimal- und Maximalwerte (*Area min. / Area max.*) werden angezeigt. Zusätzlich werden die X- und Y-Position und der Unterschied (*dt X*) dargestellt.



Über das Steuerelement unterhalb des Graphen, lassen sich der Bildausschnitt und der Cursor verändern.



Bild 7.6.16.3: Steuerelement [5]

Wird das Element mit dem Kreuz ausgewählt, so lässt sich die Position des Cursors auf der X-Achse verändern.



Wird das Element mit der Lupe ausgewählt, so lässt sich das Messignal in X- und Y-Richtung unterschiedlich darstellen.

•,⊕

Bild 7.6.16.5: Steuerelement - Lupe [5]

Die nachfolgenden Symbole (Bild 7.6.16.6) haben folgende Funktionen: Bildausschnitt vergrößern, X-Bereich vergrößern, Y-Bereich vergrößern, Vollbild darstellen, Bildstellen vergrößern und Bildstellen verkleinern.



Bild 7.6.16.6: Steuerelement – Zoomfunktionen [5]

Mit einem Klick auf das Vollbild-Symbol (Bild 7.6.16.7) lässt sich das Signal wieder in seiner ursprünglichen Form anzeigen.



Bild 7.6.16.7: Steuerelement – Zoomfunktionen [5]

Wird das Element mit der Hand ausgewählt, kann das Messsignal beliebig in X- und Y-Position verschoben werden.

Bild 7.6.16.8: Steuerelement – Hand [5]

#### 7.6.17 RMS-Balkenanzeige

Eine hervorragende Unterstützung bei der Fehlersuche und Ableitstrombilanzierung ist die Darstellung kritischer Frequenzen und Frequenzbereiche. Neben dem Stromwert in mA werden auch hier in Abhängigkeit des ausgewählten RCD alle Stromwerte mit grün, gelb oder rot angezeigt. Idealerweise sollten alle Werte im grünen Bereich liegen.

Es gibt fünf feste Frequenzen und drei feste Frequenzbereiche. Zusätzlich gibt es eine Balkenanzeige mit variablem Frequenzbereich (*Custom RMS*), der frei verändert werden kann.



#### 7.6.18 **RCD-Vergleich**

Um verschiedene FI-Schutzschalter miteinander vergleichen zu können, bietet das Programm eine spezielle Übersicht. Über die Auswahlfelder können verschiedene FI-Schutzschaltertypen (RCDs) frei ausgewählt werden. Anhand ihres Auslastungsgrades können diese dann miteinander verglichen werden. Auch hier bieten die Ampelfarben eine wertvolle Hilfestellung.



#### 7.6.19 Triggermodus

Das Programm bietet die Möglichkeit Ein- und Ausschaltströme oder kurzzeitige Stromspitzen mit Hilfe des Triggermodus zu erfassen. Im Triggermodus können schnelle Impluse mit definierten Triggerschwellen aufgezeichnet werden. Entscheidend für die Auslösung des RCD ist nicht nur die Höhe des Differenzstromes, sondern auch die Dauer.



Bild 7.6.19.1: Triggermodus - Signal [5]

In den Trigger-Optionen (*Trigger Options*) kann man die Schwelle (*Trigger Level*) einstellen, d.h. ab wann das Signal getriggert werden soll. Je nachdem, ob unter *Trigger Reference* die Auswahl *Signal Amplitude* oder *RCD Limit Value* angehakt wurde. Die Schwelle für *Signal Amplitude* wird in mA eingestellt und die Schwelle für *RCD Limit Value* in %.

Die Zeiten für *Pre Trigger* und *Post Trigger* können jeweils zwischen 0 und 5 s eingestellt werden (empfohlene Einstellung 1s). Über den Button *Start* kann die Messung gestartet werden und über *Stop* gestoppt werden.

Trigger Options								
Trigger Level	30							
Pre Trigger Time [s]	1							
Post Trigger Time [s]	1							
Trigger Reference © Signal Amplitude © RCD Limit Value								
Start Stop								

Bild 7.6.19.2: Trigger Options [5]

Über das Steuerelement unterhalb des Graphen, lassen sich der Bildausschnitt und der Cursor verändern.



Bild 7.6.19.3: Steuerelement [5]

Über den Reiter *FFT* kann das Frequenzspektrum vom aktuellen Bildausschnitt dargestellt werden.



Bild 7.6.19.3: Triggermodus - FFT [5]

Über den Reiter *Einschaltstromanalyse (Power up verification*) lässt sich das Signal über die ersten 300 ms analysieren. Die Fehlerstromschutzeinrichtungen bewerten den Differenzstrom (das kann ein Ableit- oder ein Fehlerstrom sein) in Bezug auf den Bemessungsfehlerstrom (z. B. 30 mA, 300 mA, 500 mA). Die Produktnorm schreibt hier für definierte Zeiträume den maximalen Wert vor, bei dem der RCD auslösen muss. In der Analyse ist auch die Kurzzeitverzögerung mit eingerechnet.





Bild 7.6.19.4: Triggermodus – Power up verification [5]

#### 7.6.20 Kurzzeitaufzeichnung

Für eine Aufzeichnung der Ableitströme über einen definierten Zeitraum von mehreren Sekunden oder Minuten, z.B. während des Startens einer Maschine oder beim Zuschalten weiterer Anlagenteile, kann die Kurzzeitaufzeichnung (Shortterm) genutzt werden.

Hierzu ist einfach der Button Aufnahme (*Record*) zu betätigen. Über den Pause Button kann die Aufnahme unterbrochen und wieder fortgesetzt werden.



Bild 7.6.20: Buttons Kurzzeitaufzeichnung [5]

Wird der Aufnahme (*Record*) Button betätigt, so öffnet sich ein Fenster, in dem man den Speicherort und den Dateinamen vergeben kann.

#### 7.6.21 Auswertung Kurzzeitaufzeichnung

Um die Aufzeichnung auszuwerten, ist der Button Aufnahme öffnen (*Open record*) zu betätigen. Nach dem Wechsel in den *File Viewer*, kann die Datei ausgewählt werden und die Messung analysiert werden. Hierzu erneut den Button Aufnahme öffnen (*Open record*) betätigen.





Bild 7.6.21.1: Open Record Icon [5]

Bild 7.6.21.2: Auswertung Kurzzeitaufzeichnung - Signal [5]

#### 7.6.22 Kurzzeitaufzeichnung abspielen

Über den Button Aufzeichnung laden (*Load Record*) lässt sich die aufgezeichnete Messung abspielen. Hierzu den Abspielen (Play) Button betätigen.



Bild 7.6.22: Buttons Shortterm [5]

Über den Pause Button kann die Aufzeichnung unterbrochen und wieder fortgesetzt werden. Über den Button Wiederholen (*Continue*) kann die Aufzeichnung in einer Endlosschleife wiederholt abgespielt werden.

#### 7.6.23 Langzeitaufzeichnung

Falls mehrere Tage aufgezeichnet werden sollen, kann eine Langzeitaufzeichnung (Longterm) durchgeführt werden.

Unter Zeitvorgabe (*Time definition*) kann die gewünschte Start- und Endzeit (auch Datum) festgelegt werden.

Über die Wertedefinition (*Value definition*) können die Werte ausgewählt werden, die gespeichert und in welchen Abständen Werte gespeichert werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder angehakt und die Speicherrate (*Save rate*) ist auf 1s eingestellt.

Die Daten werden als .tdms-Datei abgelegt. Der Speicherort kann unter Speicherort (*File Path*) eingestellt werden.

Die Langzeitaufzeichnung kann parallel zur gewöhnlichen Messung erfolgen. Während der Aufzeichnung sollte der RCD und der variable Frequenzbereich (*Custom RMS*) im Menü RMS nicht geändert werden, da dies ggf. zu falschen Ergebnissen führen könnte.

LongTermSettings	11	X	J					
Long								
Start Stop								
FilePath			Set Set	Time and Da	ate		ļ	x
C:\Users\TB\Desktop\20190820160948.tdms	Values definition		16:09:	48				
The definition	Save rate [s] 1		Augus	st		•	2019	*
	Main Values	RMS Container Values	Mo	Di Mi	Do 1	Fr 2	Sa 3	So 4
Start Time 16:09:48 20.08.2019	RMS 🗹 RCD % 🗹	50 Hz 🗹 150 Hz 🗹	5 12	6 7 13 14	8 15	9 16	10 17	11 18
16-00-48	Amplitude 🗹	450 Hz 🗹 750 Hz 🗹	19 26	20 21 27 28	22 29	23 30	24 31	25
StopTime 21.08.2019		1050 Hz ₩ 20 Hz - 2 kHz ☑ 2 - 50 kHz ☑	Mitteleuropäische Sommerzeit					
		50 - 300 kHz 🗹		Set T	ime to	Now		
		Custom RMS M				ОК	Ca	ncel

Bild 7.6.23.1: Longterm Measurement Settings [5] Bild 7.6.23.2: Longterm Measurement Setting Time and Date [5]

#### 7.6.24 Langzeitaufzeichnung im File Viewer auswerten

Die bei der Langzeitaufzeichnung gespeicherten Daten werden als .tdms-Datei abgelegt.

Um die Aufzeichnung direkt auszuwerten, ist der Button Aufnahme öffnen (*Open record*) zu betätigen. Nach dem Wechsel in den *File Viewer*, kann die Datei ausgewählt werden und die Messung analysiert werden. Hierzu erneut den Aufnahme öffnen (*Open record*) Button betätigen.



EPA File Vie 1 P R r, EPA/RCCB1-0,03 Open File RCD-Selection RCD % 49.24 Descrip RMS (m RMS [mA 200 -175 -X grid Y grid RCD [%] 49,24 198,13 -199,54 0,01 0,01 0,01 0,02 0,13 105,33 0,36 0,80 105,33 X log. 150 Max. Amplitude (mA) 125-Min. Amplitude [mA] Min. Au 50 Hz 150 Hz 450 Hz 750 Hz 1050 H 20 Hz -2 - 50 k 50 - 300 100 V 50 Hz 75-V 150 Hz 300 Y max. ✓ 450 H 25 --300 Y min. 750 H /alues 0-V 1050 H Y auto 1 V 20 Hz - 2 kHz -50 - $\overline{\sim}$ 🔽 2 - 50 kHz -75-V 50 - 300 kHz -100 --125 -Centre Cursor Custom RMS Hide Cursor Zoom to Cursor -150 --175 --200-14:52:32,065 22.08,2019 14:52:38,065 14:52:39,065 22.08.2019 22.08.2019 14:52:40,065 14:52:41,065 14:52:42,065 14:52:43,065 22.08.2019 22.08.2019 22.08.2019 22.08.2019 14:52:33,065 14:52:34,065 14:52:35,065 22.08.2019 22.08.2019 22.08.2019 22.08.2019 14:52:36,065 22.08.2019 14:52:37,065 22.08.2019 C1 V 104 49 C2 V 28 C1 X 36493231! C2 X 36493231 200 dt X 0 100 Area max. 198,13 alues 0 Area min. -199,54 EPA/RCCB1-0,03 LW-MK3plus LW-SK1400 3.1.10.1 MK Type Transduce 14:52:46,065 22.08.2019 Tim -200 -, 14:52:3 14:52:36,065 14:52:41,065 14:52:51,065 14:52:56,065 14:53:03,065

Bild 7.6.24.1: Icon Open Record [5]

Bild 7.6.24.2: File Viewer [5]

Im unteren Bereich wird der gesamte Zeitbereich dargestellt. Der Bereich der innerhalb der beiden roten Cursor liegt wird im oberen Bereich angezeigt und die Messwerte in der Wertetabelle auf der rechten Seite dargestellt. Über die Häkchen im Graphen, können die eizelnen Kurven ein- und ausgeblendet werden.

Auch hier können Screenshots erstellt werden oder Werte in Excel exportiert werden.

#### 7.6.25 Langzeitaufzeichnung in Excel auswerten

Das tdms-Dateiformat lässt sich über die Importfunktion auch in Excel öffnen (TDM Excel Add-In für Microsoft<sup>TM</sup> Excel verwenden).

	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	М
1	RMS [mA]	RCD [%]	Max. Amplitude [mA]	Min. Amplitude [mA]	50 Hz	150 Hz	450 Hz	750 Hz	1050 Hz	20 Hz - 2 kHz	2 - 50 kHz	50 - 300 kHz	Custom RMS
2	1,29	0	3,39	-3,63	0,03	0	0	0	0	0,07	0,31	0,8	0,1
3	1,38	0	3,38	-3,64	0,03	0	0	0	0	0,08	0,31	0,81	0,1
4	1,49	0	3,38	-3,64	0,03	0	0	0	0	0,07	0,31	0,8	0,1
5	1,17	0	3,37	-3,65	0,03	0	0	0	0	0,07	0,31	0,8	0,09
6	1,57	0	3,36	-3,66	0,03	0	0	0	0	0,07	0,31	0,8	0,1
7	1,22	0	3,35	-3,67	0,03	0	0	0	0	0,07	0,31	0,81	0,09
8	1,2	0	3,34	-3,68	0,03	0	0	0	0	0,07	0,31	0,8	0,09
9	1,21	0	3,37	-3,65	0,03	0	0	0	0	0,08	0,31	0,8	0,1
10	53,09	0	66,41	-162,7	0,03	0	0	0	0	0,08	0,31	0,8	0,1
11	33,37	11,82	69,61	-70,85	0,07	0,02	0,01	0,01	0,01	0,47	6,61	12,96	0,34
12	33,28	12,19	69,56	-70,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,03	28,33	1,65	16,89	28,33
13	33,26	12,52	87,19	-76,09	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	28,33	3,24	18,25	28,33
14	1,38	0	3,4	-3,62	0,03	0	0	0	0	0,08	0,31	0,8	0,1
15	1,45	0	3,42	-3,6	0,03	0	0	0	0	0,08	0,31	0,81	0,1

Bild 7.6.25: Excelimport [6]

### 8 Ableitstrom Hintergrundwissen

#### 8.1 Ableitströme und RCDs

Ableitströme sind keine Fehlerströme, sondern treten betriebsbedingt auf. Die zu meist kapazitiven Ableitströme sind Ströme die über (Entstör-) Kondensatoren oder sog. parasitäre Kapazitäten (z. B. Schirm der Motorleitung) zum Erdpotential abfließen, ohne dass ein Isolationsfehler vorliegt.

Ein RCD kann nicht zwischen einem echten Fehlerstrom und einem betriebsmäßigen Ableitstrom unterscheiden. Von RCDs werden Ableitströme als Differenzstrom erfasst. Ist dieser zu hoch, kommt es ungewollt zu Auslösungen und damit zum Stillstand von Maschinen und Anlagen.

Bei allstromsensitiven Fehlerstromschutzschaltern (Typ B, B+) ist die Angabe des Bemessungsfehlerstroms I<sub>Δn</sub> "30 mA" nur auf die Netzfrequenz (50 Hz) bezogen, allerdings haben diese RCDs eine frequenzabhängige Auslösecharakteristik (normativ von 0 Hz bis 1 kHz bzw. 20 kHz oder auch höher – je nach Typ).

Ableitströme unterscheiden sich in Ihrer Frequenz. Eine Messung mit einer gewöhnlichen Stromzange ist damit nicht gerade aussagekräftig.

So kann schon ein 15 mA Ableitstrom bei 50 Hz zur RCD Auslösung führen, nicht aber bei hohen Frequenzen. Aus diesem Grund wurde **LEAK**WATCH entwickelt.

#### 8.2 Statische Ableitströme

Man unterscheidet zwischen statischen und dynamischen Ableitströmen, die bei Überschreitung der FI-Auslöseschwelle zu einer Abschaltung des Fehlerstromschutzschalters führen können.

Statische Ableitströme fließen während des Betriebs eines Verbrauchers ohne Vorliegen eines Isolationsfehlers über den Schutzleiter oder andere leitfähige Teile gegen Erde ab. Verursacht werden diese häufig durch EMV-Maßnahmen (Entstör-Kondensatoren, Schirmungen, Leitungskapazitäten, Filterschaltungen, etc.). Einen wesentlichen Einfluss auf Frequenz und Amplitude der betriebsbedingten Ableitströme haben die Taktfrequenzen (z. B. beim Servo- oder Frequenzumrichter) und die Tatsache, ob es sich um einphasige oder dreiphasige Geräte handelt.

#### 8.3 Dynamische Ableitströme

Dynamische Ableitströme treten nur kurzzeitig auf. Insbesondere bei Schaltvorgängen (Ein- / Ausschalten) von Geräten mit Filterbeschaltung, können hier kurzzeitig Stromspitzen von einigen mA bis A auftreten. Während des Schaltvorgangs ergeben sich durch ungleichmäßige Kontaktgabe unsymmetrische Verhältnisse (Sternpunktverschiebung der Kapazitäten), welche meist nur wenige ms andauern. Diese reichen aber häufig aus, um FI-Schutzschalter zum Auslösen zu bringen.

#### 8.4 Typische Verursacher von Ableitströmen in der Automatisierungstechnik

- o EMV-Filter in Netz- oder Motorleitungen
- Interne EMV-Filter von Frequenzumrichtern
- o Parasitäre Kapazitäten von geschirmten Motorleitungen
- o Hohe Taktfrequenz von Frequenzumrichtern
- o Unsymmetrisches Netzverhalten beim Ein- und Ausschalten



#### 8.5 Mögliche Maßnahmen zur Ableitstrom-Reduktion

Sollten Sie Fragen haben zur Messung, Beurteilung oder Reduktion von Ableitströmen, dann können Sie sich gerne an uns wenden!

Telefon: +49 (0)6181 – 97 04 0 oder E-Mail: info@epa.de

### 9 Instandhaltung

#### 9.1 Inspektion- und Wartung

Eine Wartung und Inspektion des Anleitstrom Mess- und Analysesystems darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Änderungen an Hard- und Software, sofern nicht explizit in dieser Anleitung beschrieben, dürfen nur durch EPA-Experten oder von EPA autorisierten Personen durchgeführt werden.

Das Mess- und Analysesystem ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung wartungsfrei.

#### 9.2 Kalibrierung

Eine regelmäßige Kalibrierung (z.B. jährlich) wird empfohlen. Diese kann auf Wunsch durch EPA durchgeführt werden.

#### 9.3 Reparaturen

HINWEIS Sachschäden möglich

Das Mess- und Analysesystem kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschädigt oder zerstört werden!

Reparaturen an Messeinheit und Messwandler dürfen nur vom EPA-Service vorgenommen werden.

#### 9.4 Entsorgung

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro - und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück.

Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei **LEAK**WATCH handelt es sich um ein Gerät für den gewerblichen / industriellen Einsatz. Diese Geräte dürfen nicht an den kommunalen Sammelstellen für Elektrogeräte abgegeben oder über den Hausmüll entsorgt werden.



#### BEACHTEN

Die Geräte enthalten Elektronikbauteile und müssen fachgerecht entsorgt werden.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.



#### Überreicht durch | Presented by:



#### EPA GmbH

Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel Deutschland / Germany Telefon / Phone: +49 (0) 6181 9704-0 +49(0)61819704-99 Telefax / Fax: E-Mail: info@epa.de Internet: www.epa.de

Marken – Geschäftliche Bezeichnungen Die erwähnten Firmen- und Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes genannt. Das Fehlen der Kennzeichnung eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet nicht, dass der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und EPA-Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der EPA GmbH. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01.20tb Best.-Nr.: 50275348

3rands - business names - work titles

Company and product names used by EPA are used only for labeling and are mentioned without taking into account any commercial protection right; the lack of the marking of a possibly existent commercial protection right does not mean that the used company and /or product name is available. The EPA logo is a registered trademark for the EPA GmbH. All rights reserved. Technical changes without notice. Release: 01.20tb Order no.: 50275348